

# TUNTURI®

NÁVOD K OBSLUZE

MASÁŽNÍ BRÝLE EM50

14TUSYO080



FEEL BETTER **EVERY DAY**

**OBSAH**

Specifikace produktu.....	2
Vlastnosti produktu.....	2
Příprava před použitím.....	3
Upozornění.....	3
Pokyny k použití.....	4
Masážní programy.....	5
Čištění a údržba.....	6

**SPECIFIKACE PRODUKTU**

<b>BT - název</b>	Tunturi EM50
<b>BT - verze</b>	5.0
<b>Rozměry (d x š x h)</b>	20.6 x 0.4 x 8.3 cm   8.1 x 0.2 x 3.3 palce
<b>Hmotnost</b>	310 g   0.68 lb
<b>Materiál</b>	ABS   PU   Polyester
<b>Baterie</b>	Lithium-iontová baterie 3.7 V
<b>Kapacita baterie</b>	1200 mAh
<b>Zdroj napájení</b>	5V DC, 1A (USB powered)
<b>USB kabel</b>	USB-A to USB-C kabel, 100 cm   39.4 palce
<b>Doba nabíjení</b>	2-3 hodiny
<b>Pracovní čas</b>	1.5 hodiny
<b>Masážní tlak</b>	85kPa~90 kPa

**VLASTNOSTI PRODUKTU**


1. LED indikátor
2. Hlavní tlačítko
3. Ikony funkcí

4. Nabíjecí port typu C
5. Přezka (nastavitelná délka popruhu)
6. Kabel USB-A a USB-C
7. Měkké neoprenové pouzdro

## VLASTNOSTI PRODUKTU

### SVĚTELNÝ INDIKÁTOR

- Když jsou masážní brýle zapnuté, svítí bílé světlo hlavního tlačítka.
- V odpovídajícím masážním režimu se rozsvítí funkční ikony.
- Během nabíjení bude blikat bílé světlo hlavního tlačítka.

## PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM - NABÍJENÍ

1. Před použitím masážní brýle nabijte pomocí nabíječky (5V).
2. Během nabíjení bude bíle blikat LED indikátor. Rozsvítí se, když je baterie plně nabitá.
3. Během nabíjení brýle nebudou fungovat.
4. Doba nabíjení je 2-3 hodiny, čímž získáte pracovní dobu cca 1,5 hodiny.

Poznámka: masážní brýle jsou dodávány včetně 3,7 V lithium-iontové baterie. Před použitím se ujistěte, že je baterie nabíjena 1 hodinu pomocí přiloženého USB kabelu.

## UPOZORNĚNÍ

1. Masážní brýle nepoužívejte pokud jste měli oční onemocnění nebo pokud jste podstoupili operaci oka. V případě pochybností kontaktujte svého lékaře.
2. Brýle nečistěte chemikáliemi, použijte pouze navlhčený hadřík.
3. Brýle nerozebírejte.
4. Povrch brýlí se zahřívá, osoby citlivé na teplo by měly při používání dbát zvýšené opatrnosti.
5. Brýle nejsou určeny pro použití malými dětmi a lidmi s handicapem. Brýle mohou používat pouze pod vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
6. Brýle jsou určeny pro osobní péči, nikoli jako zdravotnický nebo lékařský prostředek.
7. Brýle nepoužívejte, pokud byly zcela ponořeny do vody.



## UPOZORNĚNÍ

8. Pokud máte citlivou pokožku obličeje či alergickou dermatitidu, poraďte se se svým lékařem.
9. Před použitím brýlí vyjměte kontaktní čočky, sponky do vlasů a vlasové doplňky.
10. Brýle spusťte až po nasazení na obličej, aby nedošlo k poškození airbagu.
11. Brýle nepoužívejte při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, nevystavujte je přímému slunečnímu záření.
12. Masážní brýle blokují výhled, nepoužívejte je při chůzi nebo řízení.
13. Používejte pouze kabel USB dodaný spolu s tímto zařízením.
14. Nepoužívejte žádné ostré předměty, abyste brýle nepoškrábali.

## POKYNY K POUŽITÍ

### NOŠENÍ BRÝLÍ

1. Nasadte si brýle.
2. Délku elastického popruhu upravte pomocí přezky dle potřeby.

#### Upozornění:

Před použitím si sundejte brýle, kontaktní čočky, sponky do vlasů a jiné vlasové doplňky, abyste se cítili pohodlně. Brýle neobsluhujte mokřými rukama. Dávejte pozor, aby brýle nespadly na zem.

### OVLÁDÁNÍ HLAVNÍHO TLAČÍTKA

1. Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí
2. Krátké stisknutí: změna režimu
3. Dvojitě stisknutí: zapnutí/vypnutí hudby

## POKYNY K POUŽITÍ

### BEZDRÁTOVÁ BT HUDBA

Název pro BT spárování: Tunturi EM50

1. Bezdrátové připojení BT je zapnuto ve výchozím nastavení.
2. Masážní brýle po spuštění přehrají vestavěnou hudbu.
3. Po připojení mobilního telefonu k BT dojde k přepnutí na hudbu BT.
4. Po odpojení se automaticky obnoví přehrávání vestavěné hudby.

**Poznámka:**

Opakované vystavování se hlasitému hluku a hudbě může způsobit ztrátu sluchu.

## MASÁŽNÍ PROGRAMY

1. Výchozím režimem je mírný režim (SOFT MODE), mezi režimy lze přepínat krátkým stisknutím hlavního tlačítka.
2. Při změně režimů potvrdí nový režim zvukový signál (hudba se během této operace zastaví a automaticky se obnoví po 2 sekundách).

→ <b>SOFT MODE</b>	tlak vzduchu + teplo + hudba
<b>STRONG MODE</b>	vysoký tlak vzduchu + teplo + hudba
<b>RELAX MODE</b>	tlak vzduchu + hudba
<b>SLEEP MODE</b>	teplo
<b>WAKE-UP MODE</b>	vibrace + hudba

V odpovídajícím masážním režimu se rozsvítí funkční ikona. Délka všech režimů je 15 minut.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Při čištění vypněte napájení a během čištění brýle nenabíjejte.
2. Brýle nečistěte chemikáliemi, použijte pouze navlhčený hadřík.

## ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

© 2023 Tunturi New Fitness BV

Všechna práva vyhrazena. Produkt a návod se mohou změnit. Specifikace mohou být změněny bez dalšího upozornění.

Tunturi New Fitness B.V. / P.O. Box 60001 / 1320 Aalmer / Nizozemsko / [www.tunturi.com](http://www.tunturi.com)



Vyrobeno v Číně

Dovozce a distributor pro  
Českou a Slovenskou republiku  
Trinteco spol. s r.o.  
Na Strži 2102/61a,  
140 00 Praha 4 – Krč  
IČ: 052 54 175  
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku  
Trinteco spol. s r.o.  
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč  
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: [info@trinteco.cz](mailto:info@trinteco.cz)  
Telefon: +420 725 552 257