




LOOP10



PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

EN MANUAL INSTRUCTION

CZ NÁVOD K OBSLUZE

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

SK NÁVOD NA OBSLUHU

NL HANDMATIGE INSTRUCTIE

Instrukcje bezpieczeństwa

Uwaga:

Aby uniknąć poważnych obrażeń, należy przestrzegać następujących czynności:

1. Przed rozpoczęciem korzystania z bieżni należy upewnić się, że klips zabezpieczający jest przymocowany do ubrania lub pasa.
2. Ramiona powinny poruszać się naturalnie, a podczas ćwiczeń należy patrzeć prosto przed siebie, unikając patrzenia pod nogi.
3. Stopniowo zwiększaj prędkość podczas ćwiczeń, poczekaj, aż dostosujesz się do bieżącej prędkości, zanim przyspieszysz.
4. W nagłych wypadkach należy szybko pociągnąć w dół wyłącznik bezpieczeństwa i stanąć na bocznych szynach bieżni.
5. Bieżnię należy opuszczać dopiero po całkowitym zatrzymaniu pasa bieżnego.
6. Podczas ustawiania bieżni należy zapewnić 1 metr wolnej przestrzeni po obu stronach i 2 metry z tyłu.
7. Nie należy wkładać żadnych nieprzewidzianych przedmiotów do bieżni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu.
8. Bieżnię należy ustawić na czystej, płaskiej powierzchni. Nie należy umieszczać jej na grubym dywanie, ponieważ może to wpłynąć na przepływ powietrza pod spodem. Nie należy również umieszczać bieżni w pobliżu wody ani używać jej na zewnątrz.
9. Nie uruchamiaj bieżni stojąc na pasie bieżnym. Stań na plastikowych płytach antypoślizgowych po obu stronach, aż pas zacznie się poruszać.
10. Należy nosić odpowiednią, niekrępującą ruchów odzież sportową i buty z gumowymi podeszwami.
11. Podczas korzystania z bieżni dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od bieżni.
Należy unikać forsownych ćwiczeń w ciągu 40 minut po posiłku.
12. Ten sprzęt fitness jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Podczas korzystania z bieżni osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej.
13. Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Bieżnię należy utrzymywać w czystości i suchości oraz unikać korzystania z urządzenia w celach innych niż jego przeznaczenie.

14. Należy używać przewodu zasilającego przeznaczonego do bieżni. Jeśli jest uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą.
15. W przypadku nagłego przyspieszenia lub ciągłego wzrostu prędkości z powodu problemów z systemem elektronicznym, należy natychmiast wyciągnąć wyłącznik bezpieczeństwa, aby zatrzymać bieżnię.
16. Nie podłączaj dodatkowego okablowania do przewodu zasilającego, nie przedłużaj go ani nie wymieniaj wtyczki. Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym lub w pobliżu źródeł ciepła i nie używaj adapterów wielogniazdowych, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
17. Odłącz zasilanie, gdy bieżnia nie jest używana przez dłuższy czas. Nie ciągnij za przewód zasilający; odłącz go, trzymając za wtyczkę, aby uniknąć uszkodzenia przewodu.
18. Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Ostrzeżenie:

Przed rozpoczęciem korzystania z bieżni należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje:

1. Przed podjęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń zaleca się najpierw skonsultować z lekarzem.
2. Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone.
3. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. (Wszelkie usterki i urazy są spowodowane powyższymi przyczynami i nie ponosimy za nie odpowiedzialności).
4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy założyć odzież i wygodne obuwie sportowe.
5. Aby zapobiec urazom, należy rozgrzać się przed ćwiczeniami.
6. Osoby z wysokim ciśnieniem krwi powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń. .
7. Dzieci powinny być trzymane z dala od tego urządzenia, aby uniknąć obrażeń.
8. Należy zapewnić odpowiednią opiekę, wskazówki i nadzór osobom starszym, dzieciom i osobom niepełnosprawnym.

Opis gwarancji

Karta gwarancyjna

Uszkodzenia powstałe w wyniku prawidłowej konserwacji i normalnej eksploatacji nie są czynnikami sztucznymi. Karta gwarancyjna dla pierwotnego nabywcy nie podlega przeniesieniu.

Klasyfikacja

Produkt nadaje się tylko do użytku domowego

Następujące warunki nie są objęte zakresem gwarancji:

- (1) W wyniku nadużycia, zaniedbania, wypadku lub nieautoryzowanej modyfikacji;
- (2) Uszkodzenie spowodowane nieprawidłową regulacją paska bieżnego i paska silnika;
- (3) W wyniku nieprawidłowej konserwacji
- (4) Inne nielegalne operacje i wynikające z nich uszkodzenia.

Naprawa




Wszystkie akcesoria są dostępne u lokalnego dystrybutora; możesz uzyskać różnego rodzaju usługi od naszych dystrybutorów.

Bezpieczne użytkowanie

Po całkowitym zmontowaniu bieżni elektrycznej i założeniu pokrywy silnika można podłączyć zasilanie.

1. Podczas ustawiania bieżni elektrycznej nie należy blokować gniazdka ściennego, aby ułatwić podłączenie.
2. Nie należy zdejmować pokrywy ochronnej. Jeśli konieczne jest jej otwarcie w celu przeprowadzenia konserwacji, należy najpierw odłączyć przewód zasilający.

Poniższy schemat przedstawia części w pełni zmontowanego urządzenia. Po otwarciu opakowania wewnątrz pudełka znajdują się następujące elementy:


		
olej silikonowy	przewód zasilający	pilot zdalnego sterowania

Tylna zaślepka


Szyna boczna

Pas bieżny


Pokrywa silnika



Kierunek ruchu



Pilot zdalnego sterowania:



Parametry techniczne

Rozmiar (mm)	1203m (L) *518mm (W) *106mm (H)	Zakres prędkości	0.8—6km/h
Pas biegowy (mm)	400mm*1000mm	Moc silnika	0.75HP
Waga netto	19.85 KG	Napięcie wejściowe (V)	220V
Maksymalna waga użytkownika	100 KG	Dokładność regulacji prędkości	Każde naciśnięcie zwiększa/zmniejsza 0.1km/h
Czas działania programu	Jeśli nie ma ustawienia, wyświetlacz wyłączy się domyślnie po 10 minutach.	Temperatura działania	0-28°C
Parametry	Prędkość, czas, dystans, kalorie		
Ochrona bezpieczeństwa i zalety produktu	<p>A. Czerwony wyłącznik bezpieczeństwa na desce rozdzielczej;</p> <p>B. Elektroniczny system sterowania mikrokomputerem jest wyposażony w funkcje zabezpieczenia przed przetężeniem i przeciążeniem;</p> <p>C. Wyświetlacz LED; wyświetlacz tarczy jest i nie ma na niego wpływu kąt widzenia, w zakresie prędkości 0,8–6 km/h;</p> <p>D. System amortyzacji zapewnia płynny i naturalny ruch, minimalizując jednocześnie wpływ na stopy, kostki i stawy użytkownika podczas ćwiczeń;</p> <p>E. Zabezpieczenie nadprądowe można zresetować wyłącznie ręcznie, aby kontynuować pracę, chroniąc silnik przed uszkodzeniem;</p> <p>F. Inteligentny obwód przeciwprzebiegowy działa w ciągu 0,3 sekundy, zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo.</p>		

Rozpoczęcie korzystania z bieżni

Przygotowania:

Jeśli masz około 45 lat, masz problemy zdrowotne lub po raz pierwszy ćwiczysz, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą.

Przed użyciem bieżni zapoznaj się z obsługą, taką jak uruchamianie, zatrzymywanie i regulacja prędkości. Możesz z niej korzystać po zapoznaniu się z nią. Następnie stań na szynach bocznych, chwyć się obiema rękami poręczy, włącz bieżnię z prędkością 1,0–2,0 km/h (małą prędkością), stój prosto, patrz przed siebie, spróbuj kilka razy przejść po bieżni jedną nogą, a następnie stań na pasie bieżni, aby wykonać ćwiczenie. Po dostosowaniu się możesz ustawić prędkość do 3–5 km/h i kontynuować tę czynność przez około 10 minut.

Ćwiczenia:

Stań z boku, aby nauczyć się obsługi, na przykład dostosowania prędkości, rozpocznij wykonywanie ćwiczenia, aż się z nim zaznajomisz.

Przejsie 1 km stałym krokiem zajmuje około 15–25 minut, proszę zanotować czas. Przejsie 1 km z prędkością 4,8 km/h zajmuje około 12 minut, jeśli uda ci się to z łatwością zrobić kilka razy, a następnie przyzwyczaisz się do dużej prędkości i nachylenia, a następnie będziesz to robić przez 30 minut, możesz wykonać bardziej zaawansowane ćwiczenie. Zanim zaczniesz biegać, upewnij się, że jesteś na to gotowy.

Częstotliwość


Cel to 3–5 razy w tygodniu, za każdym razem 15–60 minut. Najlepiej przygotować swój plan ćwiczeń. Możesz kontrolować ruch poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczeń. Jeśli jednak chcesz zwiększyć intensywność ruchu, skutecznym sposobem jest zwiększenie nachylenia.

Ubrania:

Prosimy o noszenie wygodnej, odpowiedniej odzieży sportowej oraz ubrań, które nie zaplątają się w maszynie.

Obsługa

Funkcje wyświetlacza



Obsługa i działanie

1. Wprowadzenie do pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania posiada trzy przyciski: górny przycisk to „+”, dolny przycisk to „-”, a środkowy przycisk to „Start/Stop”.

1.1 „+”: Zwiększa prędkość podczas pracy.

1.2 „-”: Zmniejsza prędkość podczas pracy.

1.3 „Start/Stop”: W trybie gotowości naciśnij „Start/Stop”, aby uruchomić urządzenie; podczas pracy naciśnij „Start/Stop”, aby wstrzymać urządzenie; w oknie pojawi się „PAUSE”, a dane ćwiczeń zostaną zachowane. Ponowne naciśnięcie przycisku „Start/Stop” spowoduje uruchomienie urządzenia z prędkością 0,8 KM/H; podczas pracy lub pauzy przytrzymaj przycisk „Start/Stop” przez 3 sekundy, aby zatrzymać urządzenie i zresetować dane.

2. Parowanie pilota zdalnego sterowania

Przytrzymaj przycisk „+” na pilocie zdalnego sterowania i włącz zasilanie, aż brzęczyk wyda jeden sygnał dźwiękowy, wskazując pomyślne sparowanie.

3. Przelączanie metryczne i imperialne

Przytrzymaj przycisk „Start/Stop” i włącz zasilanie, aż w oknie pojawi się „SI”. Naciśnij „+” lub „-”, aby przelączać między jednostkami metrycznym i imperialnymi. „Eng” oznacza jednostki imperialne, a »SI« oznacza jednostki metryczne.

4. Uruchamianie bieżni

Naciśnij przycisk start na pilocie, aby uruchomić bieżnię. Rozpocznie się liczenie czasu, dystansu, kalorii i kroków. Użyj przycisków „+” i „-” na pilocie, aby ustawić żądaną prędkość. Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne dane, ekran wyświetlacza wyłączy się po 4 minutach. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby włączyć bieżnię.

1. Okno czasu

Wyświetla czas i kalorie na przemian podczas ćwiczeń. Zakres czasu wynosi 0:00-99:59. W przypadku przepełnienia wyświetlacz resetuje się do zera i rozpoczyna liczenie od nowa.

2. Okno dystansu

Wyświetla dystans podczas ćwiczenia. Zakres odległości wynosi 0,00-99,90. W przypadku przepełnienia okno resetuje się do zera i rozpoczyna liczenie od nowa.

3. Okno kalorii

Zakres kalorii wynosi 0-9999. W przypadku przepełnienia okno jest resetowane do zera i rozpoczyna liczenie od nowa.

4. Okno prędkości

Wyświetla bieżącą prędkość podczas pracy. Metryczny zakres wyświetlania prędkości wynosi 0,8-6 km/h, a imperialny zakres wyświetlania prędkości wynosi 0,5-3,8 mil/h.

Kody błędów

Kod	Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Er 1	Płyta wyświetlacza nie odbiera sygnału sterownika silnika	Słaby kontakt między górnym i dolnym przewodem sterującym	Ponownie podłącz górny i dolny przewód sterujący
		Uszkodzony górny i dolny przewód sterujący	Wymień przewód sterujący
		Miernik elektroniczny jest uszkodzony	Wymień miernik elektroniczny
		Sterownik silnika jest uszkodzony	Wymień sterownik silnika
Er 3	Zabezpieczenie przepięciowe	Zbyt wysokie napięcie wejściowe (110 V)	Sprawdź, czy napięcie AC jest wyższe niż 135V
		Zbyt wysokie napięcie wejściowe (270 V)	Sprawdź, czy napięcie AC jest wyższe niż 270V
		Sterownik silnika jest uszkodzony	Wymień sterownik silnika
Er 4	Zabezpieczenie nadprądowe	Koło pasowe silnika jest zbyt mocno dokręcone	Ponownie napij pasek
		Nadmierne tarcie między płytą biezną a paskiem bieźnym	Nałożyć smar między płytę biezną a pas bieźny
		Sterownik silnika jest uszkodzony	Wymień sterownik silnika
Er 5	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Pasek silnika jest zbyt napięty	Wyregulować napięcie pasa
		Wysokie tarcie między pasem bieźnym a płytą biezną	Nałożyć smar między płytę biezną a pas bieźny
		Sterownik silnika jest uszkodzony	Wymień sterownik silnika
Er 6	Zabezpieczenie przed otwartym obwodem	Silnik nie jest podłączony	Podłącz silnik
		Przerwa w obwodzie silnika	Wymień silnik
		Sterownik silnika jest uszkodzony	Wymień silnik
Er 7	Sterownik silnika nie jest podłączony, płyta wyświetlacza; nie odbiera sygnału	Słaby styk górnego i dolnego przewodu sterującego	Ponownie podłącz górny i dolny przewód sterujący
		Uszkodzony górny i dolny przewód sterujący	Wymień przewód połączeniowy
		Miernik jest uszkodzony	Wymień miernik elektroniczny
		Uszkodzony sterownik silnika	Wymień sterownik silnika
Er 13	Zwarcie	Uszkodzony sterownik silnika	Wymień sterownik silnika
Er 14	Zwarcie obciążenia	Zwarcie silnika	Wymień silnik
		Sterownik silnika jest uszkodzony	Wymień sterownik silnika

A. Wyłączanie:

Bieżnię można wyłączyć w dowolnym momencie poprzez odłączenie zasilania, co nie spowoduje uszkodzenia sprzętu.

B. Uwagi:

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić, czy zasilanie jest włączone.

W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem należy skontaktować się ze

sprzedawcą. Osoby niebędące fachowcami powinny powstrzymać się od prób demontażu lub naprawy urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ĆWICZEŃ

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować się ze specjalistą, który może zalecić częstotliwość, intensywność i czas trwania ćwiczeń odpowiednie dla wieku i kondycji fizycznej użytkownika. W przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej, nieregularnego bicia serca, duszności, zawrotów głowy lub innego dyskomfortu podczas ćwiczeń należy natychmiast przerwać trening! Przed wznowieniem ćwiczeń skonsultuj się ze specjalistą.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji produktu należy zawsze odłączyć przewód zasilający bieżni. Regularnie usuwaj kurz, aby utrzymać podzespoły w czystości. Pamiętaj o czyszczeniu odsłoniętych części po obu stronach pasa bieżnego, aby ograniczyć gromadzenie się pod nim zanieczyszczeń. Upewnij się, że buty do ćwiczeń są czyste, aby zapobiec przenoszeniu ciał obcych, które mogłyby uszkodzić pas bieżni. Powierzchnię pasa bieżnego należy czyścić wilgotną ściereczką zamoczoną w wodzie z mydłem, uważając, aby nie rozpryskiwać wody na elementy elektryczne lub pod pasem bieżnym.

OSTRZEŻENIA

Przed zdjęciem pokrywy silnika należy zawsze odłączyć przewód zasilający bieżni. Przynajmniej raz w roku należy otworzyć pokrywę silnika, aby oczyścić go z kurzu.

SMAROWANIE BIEŻNI

Olej smarujący został wstępnie nałożony na pas bieżni. Tarcie między pasem a platformą znacząco wpływa na żywotność i wydajność bieżni, dlatego konieczne jest regularne smarowanie. Zalecamy regularne sprawdzanie powierzchni pasa bieżni. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń powierzchni pasa bieżni należy skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta.

Należy przestrzegać poniższego harmonogramu smarowania pasa bieżni i platformy:

Lekkie użytkowanie (mniej niż 3 godziny tygodniowo): Raz w roku.

Umiarkowane użytkowanie (3-5 godzin tygodniowo): Co 6 miesięcy.

Intensywne użytkowanie (ponad 5 godzin tygodniowo): Co 3 miesiące.

Zalecamy zakup oleju smarowego u lokalnych dealerów lub bezpośredni kontakt z

naszą firmą.

Dodatkowe wskazówki:

Aby utrzymać bieżnię w dobrym stanie i wydłużyć jej żywotność, zaleca się wyłączenie zasilania i pozostawienie urządzenia na 10 minut po 2 godzinach ciągłego użytkowania.

Jeśli pas bieżni jest zbyt luźny, może ślizgać się podczas użytkowania; jeśli jest zbyt ciasny, może zmniejszyć wydajność silnika i zwiększyć zużycie rolek i pasa.

Odpowiednie naprężenie pozwala na podniesienie pasa z obu stron o około 50-75 mm od pasa bieżni za pomocą dłoni.

REGULACJA NAPIĘCIA PASA BIEŻNI

Aby zapewnić optymalną wydajność i działanie bieżni, konieczne jest prawidłowe wyregulowanie napięcia pasa bieżni.

Centrowanie pasa bieżni:

Umieść bieżnię na płaskiej powierzchni. Uruchom bieżnię z prędkością około 5 km/h i obserwuj, czy pas przesuwa się. Jeśli pas przesunie się w prawo, odłącz zasilanie, obróć prawą śrubę regulacyjną w prawo o 1/4 obrotu, podłącz zasilanie i ponownie uruchom bieżnię, aby sprawdzić wyrównanie. Powtarzaj tę czynność do momentu wyśrodkowania pasa (rysunek A).


Jeśli pas przesunie się w lewo, odłącz zasilanie, obróć lewą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podłącz zasilanie i klucz bezpieczeństwa, a następnie ponownie uruchom bieżnię, aby sprawdzić wyrównanie. Powtarzaj tę czynność do momentu wyśrodkowania pasa (rysunek B).

Regulacja naprężenia pasa:


Po wstępnej regulacji lub w miarę upływu czasu pas może się stopniowo poluzować i wymagać ponownej regulacji.

Odłącz zasilanie. Jednocześnie obróć lewą i prawą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu w prawo. Podłącz zasilanie i klucz bezpieczeństwa, uruchom bieżnię i stań na pasie, aby sprawdzić jego napięcie. Powtarzaj tę czynność, aż napięcie pasa będzie odpowiednie (rysunek C).


Te regulacje zapewniają płynne i wydajne działanie bieżni.



Obrazek A




Obrazek B



Obrazek C

Widok rozłożony



Nr	Nazwa	Spec	Ilość	Nr	Nazwa	Spec	Ilość
1	Rama główna		1	27	Śruba	M4*8	1
2	Przedni wałek	$\varnothing 12*480*\varnothing 38*441*\varnothing 78*20$	1	28	Śruba	BT3.0*10	4
3	Tylni wałek	$\varnothing 12*470*\varnothing 38*425$	1	29	Śruba	BT4.0*10	2
4	Pas biegowy	T12*481*918	1	30	Śruba	M6*20	4
5	Poduszka	T5.0*30*38	6	31	Śruba	M6*30	2
6	Ruchome koło	$\varnothing 39*22.3$	2	32	Śruba	M6*25	2
7	Amortyzator	$\varnothing 23*10.5$	2	33	Śruba	M8*30	2
8	Blok wspierający	$\varnothing 24*38$	4	34	Śruba	M5*10	2
9	Szyna boczna		2	35	Śruba	M6*55	2
10	Łożysko koła ruchomego	$\varnothing 6*30$	2	36	Śruba	M6*45	1
11	Pas biegowy	T1.4*400*2105	1	37	Podkładka	$\varnothing 5.5*\varnothing 10*1.0$	2
12	Taśma	VEGA 338 J6	1	38	Podkładka	$\varnothing 6*\varnothing 20*T2.0$	4
13	Regulator prędkości DC		1	39	Podkładka	$\varnothing 6.6*\varnothing 11.8*t1.6$	3
14	Tylna zaślepka L	57*70*63	1	40	Podkładka	$\varnothing 9*\varnothing 16*t1.6$	2
15	Tylna zaślepka R	57*70*63	1	41	Podkładka sprężynowa	$\varnothing 8.1*\varnothing 12.3*t2.1$	2
16	Silnik	180v 3.7A,	1	42	Nakrętka	M6	4
17	Przewód zasilający		1	43	Nakrętka	M4	2
18	Panel sterowania		1	44	Śruba	M5*10	1
19	Górna pokrywa silnika	514*220*66	1	45	Pilot zdalnego sterowania		1
20	Dolna pokrywa silnika	514*220*53.5	1	46	Kabel monitora		1
21	Pojedynczy przewód	red	1	47	Podkładka sprężynowa	M4	1
22	Pojedynczy przewód	black	1	48	Fitshow app		1
23	Pojedynczy przewód uziemiający		1	49	Pojedynczy przewód	red	1
24	Przełącznik zasilania		1	50	Pojedynczy przewód	black	
25	Śruba	M4*10	7	51	Pojedynczy przewód uziemiający		1
26	Śruba	BT4.0*10	5	52	Filtr		1

SAFETY PRECAUTIONS

Warning:

To avoid serious injury, you must observe the following operations:

1. Before using this treadmill, ensure the safety clip is attached to your clothing or belt.
 2. Keep your arms moving naturally and look straight ahead while exercising, avoid looking down at your feet.
 3. Gradually increase the speed while exercising, wait until you adapt to the current speed before accelerating further.
 4. In case of emergency, quickly pull down the safety switch and step on the side bars of the treadmill.
 5. Only leave the treadmill after the running belt has come to a complete stop.
 6. When placing the treadmill, ensure there is 1 meter of clearance on both sides and 2 meters at the rear.
 7. Do not insert any objects into any parts of the treadmill as this may damage the equipment.
 8. Place the treadmill on a clean, flat surface. Do not place it on thick carpet as this can affect the airflow underneath. Also, do not place it near water or use it outdoors.
 9. Do not start the treadmill while standing on the running belt. Stand on the plastic anti-slip boards on both sides until the belt starts moving.
 10. Wear appropriate, non-restrictive sports clothing and shoes with rubber soles.
 11. Keep children and pets away from the treadmill during use.
- Avoid strenuous exercise within 40 minutes after a meal.
12. This fitness equipment is for adult use only. Minors must be supervised by an adult when using the treadmill.
 13. The treadmill is designed for indoor use only. Keep the area clean and dry, and avoid using the equipment for purposes other than its intended use.
 14. Use the dedicated power cord for the treadmill. If it is damaged, contact the dealer or the company directly.
 15. In case of sudden acceleration or continuous speed increase due to electronic system issues, immediately pull out the safety switch to stop the treadmill.
 16. Do not connect additional wiring to the power cord, extend it, or replace the plug. Avoid placing heavy objects on the power cord or near heat sources, and do not use

multi-socket adapters to prevent fire or electric shock.

17. Disconnect the power when the treadmill is not in use for a long time. Do not pull the power cord; unplug it by holding the plug to avoid damaging the wire.

18. This treadmill is for home use only.

Precautions:

Before using the walking machine, please read the following instructions carefully:

1. Before undertaking any exercise program, it is recommended that you first consult a doctor.
2. Check whether all bolts on the equipment are tight.
3. Do not expose the equipment to wet places, as this may cause malfunction. (Any malfunctions and injuries are caused by the above reasons, and we are not responsible for them)
4. Please wear sportswear and shoes before starting exercise.
5. To prevent injuries, please warm up before exercising.
6. People with high blood pressure should consult a doctor before exercising. .
7. Children should be kept away from this machine to avoid injury.
8. Appropriate care, guidance, and supervision should be given to the elderly, children, and disabled people.

WARRANTY DESCRIPTION

Warranty range

Damage in correct maintenance and normal operations ,not factitious factors. Warranty card to the original purchaser, shall not be transferred.

Warranty Time

HOME USE

·Free warranty for one year

The following conditions are not under warranty range:

- (1) As a result of abuse, neglect, accident, or unauthorized modification;
- (2) The damage due to incorrect adjustment of the running belt and motor belt;
- (3) As a result of abnormal maintenance;
- (4) Other illegal operations and resulting damage.

Repair and Maintenance Service




All the accessories are available in the local distributor; you can get kinds of services from our distributors.


SAFETY USE ATTENTION

After the electric treadmill is fully assembled and the motor cover is in place, then you can connect the power.


1. When placing the electric treadmill, do not block the wall socket to facilitate plugging in.
2. Do not remove the protective cover casually. If you need to open it for maintenance, be sure to unplug the power cord first.

The following diagram shows the parts of the fully assembled machine. Upon opening the packaging, you will find the following components inside the box:


		
silicone oil	power cord	remote control



Movement method:



Remote control:



TECHNICAL PARAMETERS

Set-up size(mm)	1203m (L) *518mm (W) *106mm (H)	Speed range	0.8—6km/h
Running size(mm)	400mm*1000mm	Motor power	0.75HP
N.W.	19.85KG	Input Volt(V)	220V
Max.user weight	100KGS	Speed adjustment accuracy	Each press increases/decreases 0.1km/h
Program running time	If there is no setting, the display will turn off after 10 minutes by default.	Operating Temperature	0-28°C
Single blue screen display	speed time distance calories		
Security protection and product advantages	<p>A. Red safety switch on the instrument panel;</p> <p>B. The microcomputer electronic control system is equipped with over-current and overload protection functions;</p> <p>C. LED screen display, the dial display is clear without being affected by viewing angles, with a speed range of 0.8-6 km/h;</p> <p>D. The cushioning and shock absorption system ensures smooth and natural movement while minimizing the impact on the user's feet, ankles, and joints during exercise;</p> <p>E. The over-current protector can only be reset manually to continue operation, reliably protecting the motor from damage;</p> <p>F. The intelligent anti-burst circuit acts within 0.3 seconds to provide maximum safety protection for the user.</p>		

GETTING START

PREPARE:

If you are around 45 years old, or have health problem, or this is your first time to do exercise,

please consult doctor or professional before use it.

Before use the motorized treadmill, please stand on the side to learn the operation, such as start,

stop and speed adjustment, you can use it after you are familiar with it. Then stand on the plastic checkered plate of the treadmill both sides, catch the handrail with both hands, turn on the treadmill by 1.0—2.0km/h low speed, stand straight, look forward, try to run on the running belt few times with one foot, then stand on the running belt to do exercise. After adapting, you can adjust the speed to 3—5km/h and keep doing about 10 minutes, then stop slowly.

EXERCISE:

PLS stand on the side to learn how to operate, such as adjust speed, start do the exercise until you are familiar with it.

Walk 1 km by constant step need about 15-25 minutes, please record the time. Walk 1km by 4.8km/h need about 12minutes, if you can do it easily by few times, then can adjust to the high speed and incline, and go on to do it 30 minutes, you can take a good exercise. Before do walk exercise, please remember it is for your health of a life time, and can not irritable, not a one night magic.

EXERCISE FREQUENCY

Target is 3—5 times per week, do 15-60mins each time. It is better to make a time schedule first, do

not do the exercise accord to your favor. You can control the movement acuteness degree through


adjust speed and incline. We suggest you not to set incline when you start to do exercise. But when you want to increase the movement intensity increasing the incline is a effective way.

CLOTHING:

All you need is a pair of fully stretch shoes, at the same time sole don't stick foreign matters. so as not to carry the object into the running belt and running board to wear the running board and running belt. Please wear comfortable suitable sports clothes.

OPERATION INSTRUCTION

Operation Instructions



One、 . Operation and Running

1. Remote Control Introduction

The remote control has three buttons: the upper button is "+", the lower button is "-", and the middle button is "Start/Stop".

1.1 "+": Increases speed during operation.

1.2 "-": Decreases speed during operation.

1.3 "Start/Stop": In standby mode, press "Start/Stop" to start the machine; during operation, press "Start/Stop" to pause the machine, the window displays "PAUS", and the exercise data is retained. Press "Start/Stop" again, and the machine will run at 0.8 KM/H; during operation or pause, hold the "Start/Stop" button for 3 seconds to stop the machine and reset the data.

2. Remote Control Pairing

Hold the "+" button on the remote control and power on until the buzzer beeps once, indicating successful pairing.

3. Metric/Imperial Switching

Hold the "Start/Stop" button and power on until the window displays "SI". Press "+" or "-" to switch between metric and imperial units. "Eng" indicates imperial units, and "SI" indicates metric units.

4. Starting the Treadmill

Press the start button on the remote control to start the treadmill. Time, distance, calories, and steps begin counting. Use the "+" and "-" buttons on the remote control to adjust the desired speed. If there is no input, the display screen will turn off after 4 minutes. Press any button on the remote control to wake up the treadmill.

Two、 Display

1. Time Window

Displays time and calories alternately during exercise. The time range is 0:00-99:59. When overflow occurs, it resets to zero and starts counting again.

2. Distance Window

Displays distance during exercise. The distance range is 0.00-99.90. When overflow occurs, it resets to zero and starts counting again.

3. Calories Window

The calorie range is 0-9999. When overflow occurs, it resets to zero and starts counting again.

4. Speed Window

Displays the current speed during operation. The metric speed display range is 0.8-6 km/h, and the imperial speed display range is 0.5-3.8 mile/h.

Three、 Error

Error code	Error cause	Error analysis	Error solution
Er 1	Display board not receiving motor driver signal	Poor contact between upper and lower control cables	Reconnect the upper and lower control connection wire
		Upper and lower control connection wire is broken	Replace the connection wire
		Electronic meter is damaged	Replace the electronic meter
		Motor driver is damaged	Replace the motor driver
Er 3	Overvoltage protection	Input voltage too high (110V)	Check if AC voltage is higher than 135V
		Input voltage too high (270V)	Check if AC voltage is higher than 270V
		Motor driver is damaged	Replace the motor driver
Er 4	Overcurrent protection	Motor pulley is too tight	Re-tighten the belt
		Excessive friction between running board and running belt	Apply lubricant between the running board and running belt
		Motor driver is damaged	Replace the motor driver
Er 5	Overload protection	Motor belt is too tight	Adjust the belt tension
		High friction between running belt and running board	Apply lubricant between the running board and running belt
		Motor driver is damaged	Replace the motor driver
Er 6	Open circuit protection	Motor is not connected	Connect the motor
		Motor open circuit	Replace the motor
		Motor driver is damaged	Replace the motor
Er 7	Motor driver not connected display board signal received	Poor contact of upper and lower control connection wire	Reconnect the upper and lower control connection wire
		Upper and lower control connection wire is broken	Replace the connection wire
		Meter is damaged	Replace the electronic meter
		Motor driver is damaged	Replace the motor driver
Er 13	IGBT short circuit	Motor driver is damaged	Replace the motor driver
Er 14	Load short circuit	Motor short circuit	Replace the motor
		Motor driver is damaged	Replace the motor driver

A. Shutdown:

The treadmill can be turned off at any time by switching off the power, which will not damage the equipment.

B. Notes:

Before exercising, check if the power is on.

If there are any issues with the machine, please contact the dealer. Non-professionals should refrain from attempting to disassemble or repair the equipment to avoid causing damage.

EXERCISE SAFETY MEASURES

Before exercising, consult with a professional who can recommend exercise frequency, intensity, and duration suitable for your age and physical condition. If you experience chest pain, irregular heartbeat, shortness of breath, dizziness, or any other discomfort during exercise, stop immediately! Consult a professional before resuming exercise.

CLEANING

Before cleaning or maintaining the product, always unplug the power cord of the treadmill. Regularly remove dust to keep components clean. Be sure to clean the exposed parts on both sides of the running belt to reduce debris accumulation underneath. Ensure your exercise shoes are clean to prevent carrying foreign objects that could wear down the treadmill deck and belt. Clean the surface of the running belt with a damp cloth dipped in soapy water, being careful not to splash water onto electrical components or underneath the running belt.

WARNINGS

Before removing the motor cover, always unplug the power cord of the treadmill. Open the motor cover at least once a year to clean the motor of dust.

TREADMILL LUBRICATION

Lubrication oil has been pre-applied between the treadmill deck and belt of this treadmill. The friction between the belt and deck significantly affects the lifespan and performance of the treadmill, so regular lubrication is necessary. We recommend inspecting the deck surface regularly. Contact our customer service center if there are any damages to the deck surface.

Follow this lubrication schedule for the treadmill belt and deck:

Light usage (less than 3 hours per week): Once a year.

Moderate usage (3-5 hours per week): Every 6 months.

Heavy usage (more than 5 hours per week): Every 3 months.

We recommend purchasing lubrication oil from local dealers or contacting our company directly.

Additional Tips:

To maintain your treadmill and extend its lifespan, it is recommended to turn off the power and let the machine rest for 10 minutes after continuous use of 2 hours.

If the treadmill belt is too loose, it may slip during use; if it is too tight, it could reduce motor performance and increase wear on the rollers and belt. The appropriate tension allows lifting the belt on both sides approximately 50-75mm from the treadmill deck with your hand.

ADJUSTING THE TREADMILL BELT TENSION

To ensure optimal performance and operation of your treadmill, it is necessary to adjust the treadmill belt tension properly.

Centering the Treadmill Belt:

Place the treadmill on a flat surface. Start the treadmill at approximately 5 km/h and observe if the belt deviates. If the belt shifts to the right, unplug the power, rotate the right adjustment bolt clockwise 1/4 turn, plug in the power, and restart the treadmill to check the alignment. Repeat until the belt is centered (Picture A).


If the belt shifts to the left, unplug the power, rotate the left adjustment bolt clockwise 1/4 turn, plug in the power and safety key, restart the treadmill to check the alignment. Repeat until the belt is centered (Picture B).

Adjusting Belt Tension:


After initial adjustment or with use over time, the belt may gradually loosen and require readjustment.

Unplug the power. Simultaneously rotate both left and right adjustment bolts clockwise 1/4 turn. Plug in the power and safety key, start the treadmill, and stand on the belt to confirm the tension. Repeat until the belt tension is appropriate (Picture C).


These adjustments ensure the treadmill operates smoothly and efficiently.



Picture A




Picture B



Picture C

EXPLODED DRAWING



NO	ITEM	SPEC	QTY	NO	ITEM	SPEC	QTY
1	Main frame		1	27	Screw	M4*8	1
2	Front roller	$\varnothing 12*480*\varnothing 38*4$ 41* $\varnothing 78*20$	1	28	Screw	BT3.0*10	4
3	Rear roller	$\varnothing 12*470*\varnothing 38*4$ 25	1	29	Screw	BT4.0*10	2
4	Running board	T12*481*918	1	30	Screw	M6*20	4
5	Rubber cushion	T5.0*30*38	6	31	Screw	M6*30	2
6	Moving wheel	$\varnothing 39*22.3$	2	32	Screw	M6*25	2
7	Shock absorbing block	$\varnothing 23*10.5$	2	33	Screw	M8*30	2
8	Supporting block	$\varnothing 24*38$	4	34	Screw	M5*10	2
9	Side rail		2	35	Screw	M6*55	2
10	Moving wheel bearing	$\varnothing 6*30$	2	36	Screw	M6*45	1
11	Running belt	T1.4*400*2105	1	37	Washer	$\varnothing 5.5*\varnothing 10*1.0$	2
12	Multi-groove belt	VEGA 338 J6	1	38	Washer	$\varnothing 6*\varnothing 20*T2.0$	4
13	DC speed regulator		1	39	Washer	$\varnothing 6.6*\varnothing 11.8*t1.6$	3
14	Rear cap L	57*70*63	1	40	Washer	$\varnothing 9*\varnothing 16*t1.6$	2
15	Rear cap R	57*70*63	1	41	Spring washer	$\varnothing 8.1*\varnothing 12.3*t2.1$	2
16	Motor	180v 3.7A,	1	42	Nut	M6	4
17	Power cord		1	43	Nut	M4	2
18	Display control panel		1	44	Screw	M5*10	1
19	Motor upper cover	514*220*66	1	45	Remote control		1
20	Motto under cover	514*220*53.5	1	46	Monit or cable		1
21	Single wire	red	1	47	Spring washer	M4	1
22	Single wire	black	1	48	Fitshow app		1
23	Single ground wire		1	49	Single wire	red	1
24	Power switch		1	50	Single wire	black	
25	Bolt	M4*10	7	51	Single ground wire		1
26	Screw	BT4.0*10	5	52	Filter		1

Bezpečnostní opatření

Varování:

Abyste předešli vážnému zranění, musíte dodržovat následující instrukce:

1. Před použitím tohoto běžeckého pásu se ujistěte, že máte na oděvu připevněnou bezpečnostní sponu.
2. Při cvičení udržujte paže v přirozeném pohybu a dívejte se přímo před sebe, nedívejte se dolů na nohy.
3. Při cvičení postupně zvyšujte rychlost a před dalším zrychlováním počkejte, až si na aktuální rychlost zvyknete.
4. V případě nouze stiskněte bezpečnostní spínač a stoupněte si na bočnice běžeckého pásu.
5. Běžecký pás opusťte až po úplném zastavení.
6. Při umístování běžeckého pásu dbejte na to, aby byl po obou stranách volný prostor 1 metr a vzadu 2 metry.
7. Nevkládejte do žádné části běžeckého pásu žádné předměty, mohlo by dojít k poškození zařízení.
8. Umístěte běžecký pás na čistý, rovný povrch. Nepokládejte jej na hustý koberec, protože by to mohlo ovlivnit proudění vzduchu pod ním. Rovněž jej neumísťujte do blízkosti vody a nepoužívejte jej venku.
9. Nespouštějte běžecký pás, když stojíte na běžeckém pásu. Stůjte na plastových bočnicích na obou stranách, dokud se pás nezačne pohybovat.
10. Noste vhodné, neomezující sportovní oblečení a obuv s gumovou podrážkou.
11. Během používání udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah běžeckého pásu.
12. Vyhněte se namáhavému cvičení do 40 minut po jídle.
13. Toto fitness zařízení je určeno pouze pro dospělé. Nezletilé osoby musí být při používání běžeckého pásu pod dohledem dospělé osoby.
14. Běžecký pás je určen pouze pro vnitřní použití. Udržujte prostor v čistotě a suchu a nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno.
15. Používejte napájecí kabel určený pro běžecký pás. Pokud je poškozený, kontaktujte prodejce nebo servis distributora.
16. V případě náhlého zrychlení nebo nepřetržitého zvyšování rychlosti z důvodu problémů s elektronickým systémem okamžitě vytáhněte bezpečnostní pojistku a

zastavte běžecký pás.

17. Nepřipojujte k napájecímu kabelu další kabely, neprodlužujte jej ani nevyměňujte zástrčku. Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel nebo do blízkosti zdrojů tepla a nepoužívejte prodlužovačky s více zásuvkami, abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
18. Pokud běžecký pás delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení. Netahejte za napájecí kabel; odpojte jej přidržením zástrčky, aby nedošlo k poškození vodiče.
19. Tento běžecký pás je určen pouze pro domácí použití.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím trenážéru si pečlivě přečtěte následující pokyny:

1. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu doporučujeme nejprve se poradit s lékařem.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby na zařízení utaženy.
3. Nevystavujte zařízení mokřím místům, protože by mohlo dojít k poruše. (Případné poruchy a zranění jsou způsobeny výše uvedenými důvody a my za ně neneseme odpovědnost.)
4. Před zahájením cvičení si prosím oblékněte sportovní oblečení a obuv.
5. Abyste předešli zraněním, před cvičením se zahřejte rozcvíčkou.
6. Lidé s vysokým krevním tlakem by se měli před cvičením poradit s lékařem. .
7. Děti by se k tomuto stroji neměly přibližovat, aby nedošlo ke zranění.
8. Starším lidem, dětem a zdravotně postiženým osobám by měla být věnována odpovídající péče, vedení a dohled.

Popis záruky

Rozsah záruky

Poruchy při správné údržbě a běžném provozu ,nikoliv při zanedbané údržbě a nebo při porušení instrukcí použití. Záruční list na původního kupujícího, nepřevádí se.

Záruční doba

DOMÁCÍ POUŽITÍ - Záruka 24 měsíců

Následující podmínky při kterých záruka zaniká:

- (1) V důsledku nevhodného použití, mechanického poškození, nehody nebo neoprávněné úpravy;
- (2) Poškození v důsledku nesprávného nastavení pohyblivého pásu a řemene motoru;
- (3) V důsledku zanedbané údržby;
- (4) Další nezákonné operace a z nich vyplývající škody.

Opravy a údržba




Veškeré příslušenství je k dispozici u distributora. V případě potřeby servisu kontaktujte svého prodejce.

Pozor na bezpečné použití

Po úplném sestavení elektrického běžeckého pásu a při nasazeném krytu motoru můžete připojit napájení.

1. Při umísťování elektrického běžeckého pásu neblokujte zásuvku, abyste usnadnili zapojení.
2. Ochranný kryt neodstraňujte. Pokud jej potřebujete otevřít kvůli údržbě, nezapomeňte nejprve odpojit napájecí kabel.

Na následujícím obrázku je znázorněn obsah balení stroje. Po otevření balení najdete v krabici následující součásti:


		
silikonový olej	napájecí kabel	dálkové ovládání

Zadní uzávěr


Boční lišta

Běžecký pás


Kryt motoru



Směr pohybu pásu:



Dálkové ovládání:



Technické parametry

Rozměry (mm)	1203m (D) *518mm (Š) *106mm (V)	Rozsah rychlosti	0,8-6 km/h
Plocha pohyblivého pásu (mm)	400 mm*1000	Výkon motoru (HP)	0,75
Hmotnost (kg)	19,85	Vstupní napětí (V)	220
Maximální hmotnost uživatele (kg)	100	Přesnost nastavení rychlosti	Každé stisknutí zvýší/sníží rychlost o 0,1 km/h.
Doba běhu programu	Pokud není žádné nastavení, displej se ve výchozím nastavení vypne po 10 minutách.	Provozování Teplota	0-28°C
Zobrazení displeje	Rychlost, čas tréninku, vzdálenost, kalorie		
Bezpečnostní ochrana a výhody produktu	<p>A. Červený bezpečnostní spínač na přístrojové desce;</p> <p>B. Elektronický řídicí systém mikropočítače je vybaven funkcemi nadproudové ochrany a ochrany proti přetížení;</p> <p>C. Displej LED, zobrazení číselníku je jasné a není ovlivněno pozorovacími úhly, s rozsahem rychlosti 0,8-6 km/h;</p> <p>D. Systém odpružení a tlumení nárazů zajišťuje plynulý a přirozený pohyb a zároveň minimalizuje dopad na chodidla, kotníky a klouby uživatele během cvičení;</p> <p>E. Nadproudový chránič lze resetovat pouze ručně, aby mohl pokračovat v provozu, a spolehlivě tak chránit motor před poškozením;</p> <p>F. Inteligentní obvod proti přetržení působí během 0,3 sekundy a poskytuje uživateli maximální bezpečnostní ochranu.</p>		

Zahájení provozu

PŘED TRÉNINKEM:

Pokud je vám 45 let a více, nebo máte zdravotní problémy , nebo cvičíte poprvé, před použitím se poraďte s lékařem nebo odborníkem

Před použitím motorového běžeckého pásu se postavte na stranu, abyste se naučili ovládnání, například spuštění,

zastavení a nastavení rychlosti, můžete jej používat, až se s ním seznámíte. Poté se postavte na plastové bočnice běžeckého pásu z obou stran , oběma rukama se zachyťte madla, zapněte běžecký pás nízkou rychlostí 1,0-2,0 km/h, postavte se rovně, dívejte se dopředu, zkuste několikrát na běžeckém pásu běžet jednou nohou, poté se kompletně postavte na běžecký pás a zahajte trénink. Po adaptaci můžete nastavit rychlost na 3-5 km/h a pokračovat v cvičení asi 10 minut, pak pomalu zastavte.

CHŮZE:

Ujděte 1 km konstantním krokem, potřebujete asi 15-25 minut, zaznamenávejte si čas. Chůze 1 km rychlostí 4,8 km/h trvá asi 12 minut, pokud ji zvládnete snadno několikrát, pak můžete nastavit vysokou rychlost a sklon a pokračovat v ní 30 minut, můžete si dobře zacvičit. Než začnete s tréninkem, nezapomeňte, že je to pro vaše zdraví na celý život ,a nemůže čekat výsledky za jednu noc.

TRÉNINK:


Cíl je 3-5krát týdně, pokaždé 15-60 minut. Je dobré plánovat tréninky dopředu. Intenzitu tréninku můžete kontrolovat prostřednictvím

Nastavení rychlosti a sklonu. Doporučujeme nenastavovat sklon, když začínáte cvičit. Když však chcete zvýšit intenzitu pohybu, je zvýšení sklonu účinným způsobem.

ODĚV:

Vše, co potřebujete, je pár sportovních bot s čistou podrážkou. Především přenášení nečistot z bot na pohyblivý pás, dochází pak k zanášení motorového prostoru. Noste prosím pohodlné vhodné sportovní oblečení.

Návod k obsluze



KROK 1 - Provoz a spuštění

1. Seznámení se s dálkovým ovládáním

Dálkový ovladač má tři tlačítka: horní tlačítko je "+", spodní tlačítko je "-" a prostřední tlačítko je "Start/Stop".

1.1 "+": Zvyšuje rychlost během provozu.

1.2 "-": Snižuje rychlost během provozu.

1.3 "Start/Stop": Stisknutím tlačítka "Start/Stop" v pohotovostním režimu stroj spustíte; během provozu stisknutím tlačítka "Start/Stop" stroj pozastavíte, na displeji se zobrazí nápis "PAUS" a údaje o cvičení se zachovají. Opětovným stisknutím tlačítka "Start/Stop" se stroj rozběhne rychlostí 0,8 KM/H; během provozu nebo pauzy podržením tlačítka "Start/Stop" po dobu 3 sekund stroj zastavíte a data se vynulují.

2. Párování dálkového ovládání

Podržte tlačítko "+" na dálkovém ovladači a držte jej, dokud se jednou nezvukový signál, který signalizuje úspěšné spárování.

3. Metrické/imperiální jednotky

Podržte tlačítko "Start/Stop" a zapněte napájení, dokud se v okně nezobrazí "SI". Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" přepínáte mezi metrickými a imperiálními jednotkami. "Eng" označuje imperiální jednotky a "SI" označuje metrické jednotky.

4. Spuštění běžeckého pásu

Běžecký pás spustíte stisknutím tlačítka Start na dálkovém ovladači. Začne se počítat čas, vzdálenost, kalorie a kroky. Pomocí tlačítek "+" a "-" na dálkovém ovladači

nastavte požadovanou rychlost. Pokud není zadán žádný vstup, obrazovka displeje se po 4 minutách vypne. Běžecský pás probudíte stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.

KROK 2 - Displej

1. Čas

Během cvičení zobrazuje střídavě čas a kalorie. Časový rozsah je 0:00-99:59. Když dojde k přetečení, vynuluje se a začne se počítat znovu.

2. Vzdálenost

Zobrazuje vzdálenost během cvičení. Rozsah vzdálenosti je 0,00-99,90. Když dojde k přetečení, vynuluje se a začne se počítat znovu.

3. Kalorie

Rozsah kalorií je 0-9999. Když dojde k přetečení, vynuluje se a začne se počítat znovu.

4. Rychlost

Zobrazuje aktuální rychlost během provozu. Rozsah zobrazení metrické rychlosti je 0,8-6 km/h a rozsah zobrazení imperiální rychlosti je 0,5-3,8 míle/h.

Chyba

Kód chyby	Příčina chyby	Analýza chyb	Řešení chyby
Er 1	Zobrazovací deska nepřijímá signál ovladače motoru	Špatný kontakt mezi horním a dolním ovládacím kabelem	Znovu připojte horní a dolní ovládací vodič.
		Horní a dolní ovládací spojovací vodič je přerušen	Vyměňte připojovací vodič
		Elektronický měřič je poškozený	Výměna elektronického měřiče
		Ovladač motoru je poškozený	Vyměňte ovladač motoru
Er 3	Přepětová ochrana	Příliš vysoké vstupní napětí (110 V)	Zkontrolujte, zda je střídavé napětí vyšší než 135 V
		Příliš vysoké vstupní napětí (270 V)	Zkontrolujte, zda je střídavé napětí vyšší než 270 V
		Ovladač motoru je poškozený	Vyměňte ovladač motoru
Er 4	Nadproudová ochrana	Řemenice motoru je příliš utažená	Opětovně utážení řemene
		Nadměrné tření mezi pojezdovou deskou a pojezdovým pásem	Naneste mazivo mezi pojezdovou desku a pojezdový pás.
		Ovladač motoru je poškozený	Vyměňte ovladač motoru
Er 5	Ochrana proti přetížení	Řemen motoru je příliš napnutý	Nastavení napnutí řemene
		Vysoké tření mezi pojezdovým pásem a pojezdovou deskou	Naneste mazivo mezi pojezdovou desku a pojezdový pás.
		Ovladač motoru je poškozený	Vyměňte ovladač motoru
Er 6	Ochrana proti otevření obvodu	Motor není připojen	Připojte motor
		Rozpojený obvod motoru	Vyměňte motor
		Ovladač motoru je poškozený	Vyměňte motor
Er 7	Ovladač motoru není připojen přijatý signál na zobrazovací desce	Špatný kontakt horního a dolního ovládacího vodiče	Znovu připojte horní a dolní ovládací vodič.
		Horní a dolní ovládací spojovací vodič je přerušen	Vyměňte připojovací vodič
		Měřič je poškozený	Výměna elektronického měřiče
		Ovladač motoru je poškozený	Vyměňte ovladač motoru
Er 13	Zkrat IGBT	Ovladač motoru je poškozený	Vyměňte ovladač motoru
Er 14	Zkrat zátěže	Zkrat motoru	Vyměňte motor
		Ovladač motoru je poškozený	Vyměňte ovladač motoru

A. Vypnutí:

Běžecký pás lze kdykoli vypnout vypnutím napájení, čímž se zařízení nepoškodí.

B. Poznámky:

Před cvičením zkontrolujte, zda je zapnuté napájení.

V případě jakýchkoli problémů se strojem se obraťte na prodejce. Neodborníci by se neměli pokoušet zařízení rozebírat nebo opravovat, aby nedošlo k jeho poškození.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI CVIČENÍ

Před cvičením se poraďte s odborníkem, který vám doporučí frekvenci, intenzitu a délku cvičení vhodnou pro váš věk a fyzickou kondici. Pokud během cvičení pocítíte bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep, dušnost, závratě nebo jiné nepříjemné pocity, okamžitě

přestaňte! Před pokračováním ve cvičení se poradte s lékařem.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním nebo údržbou výrobku vždy odpojte napájecí kabel běžeckého pásu. Pravidelně odstraňujte prach, abyste udrželi součásti v čistotě. Nezapomeňte vyčistit odkryté části na obou stranách běžeckého pásu, abyste omezili hromadění nečistot pod ním. Ujistěte se, že vaše cvičební obuv je čistá, abyste zabránili přenášení cizích předmětů, které by mohly opotřebovat běžeckou desku a pás. Povrch běžeckého pásu čistěte vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě a dávejte pozor, abyste vodu nestříkli na elektrické součásti nebo pod běžecký pás.

UPOZORNĚNÍ

Před sejmutím krytu motoru vždy odpojte napájecí kabel běžeckého pásu. Alespoň jednou ročně otevřete kryt motoru, abyste jej očistili od prachu.

MAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Mezi běžeckou desku a pás tohoto běžeckého pásu byl předem nanesen mazací olej. Tření mezi pásem a běžeckou deskou výrazně ovlivňuje životnost a výkon běžeckého pásu, proto je nutné pravidelné mazání. Doporučujeme pravidelně kontrolovat povrch desky. V případě poškození povrchu desky kontaktujte naše středisko služeb zákazníkům.

Dodržujte tento plán mazání běžeckého pásu a desky:

Nenáročné používání (méně než 3 hodiny týdně): Jednou ročně.

Mírné používání (3-5 hodin týdně): Každých 6 měsíců.

intenzivní používání (více než 5 hodin týdně): Každé 3 měsíce.

Doporučujeme zakoupit mazací olej u místních prodejců nebo se obrátit přímo na naši společnost.

Další tipy:

Pro údržbu běžeckého pásu a prodloužení jeho životnosti doporučujeme po 2 hodinách nepřetržitého používání vypnout napájení a nechat stroj 10 minut odpočívat.

Pokud je pás běžeckého pásu příliš volný, může během používání prokluzovat; pokud je příliš napnutý, může to snížit výkon motoru a zvýšit opotřebení válečků a pásu.

Vhodné napnutí umožňuje zvednout pás na obou stranách rukou přibližně 50-75 mm od běžecké desky.

NASTAVENÍ NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Pro zajištění optimálního výkonu a provozu běžeckého pásu je nutné správně nastavit napnutí běžeckého pásu.

Vystředění běžeckého pásu:

Umístěte běžecký pás na rovný povrch. Rozjedte běžecký pás rychlostí přibližně 5 km/h a sledujte, zda se pás neodchyluje. Pokud se pás posouvá doprava, odpojte napájení, otočte pravým seřizovacím šroubem o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček, zapojte napájení a znovu běžecký pás spusťte, abyste zkontrolovali vyrovnaní. Postup opakujte, dokud nebude pás vycentrován (Obrázek A).


Pokud se pás posouvá doleva, odpojte napájení, otočte levým seřizovacím šroubem o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček, zapojte napájení a bezpečnostní klíč, znovu spusťte běžecký pás a zkontrolujte seřízení. Postup opakujte, dokud nebude pás vycentrován (Obrázek B).

Nastavení napnutí řemene:


Po prvním seřizení nebo při dlouhodobém používání se může řemen postupně uvolňovat a vyžadovat opětovné seřízení.

Odpojte napájení. Současně otočte levým i pravým seřizovacím šroubem o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček. Zapojte napájení a bezpečnostní klíč, spusťte běžecký pás a stoupněte si na pás, abyste potvrdili jeho napnutí. Postup opakujte, dokud nebude napnutí pásu odpovídající (Obrázek C).


Tato nastavení zajišťují plynulý a efektivní provoz běžeckého pásu.



Obrázek A




Obrázek B



Obrázek C

Rozložený výkres



NE.	NÁZEV	SPEC	MNO OŽS TVÍ	NE.	NÁZEV	SPEC	MNO ŽST VÍ
1	Hlavní rám		1	27	Šroub	M4*8	1
2	Přední válec	φ12*480*φ38*4 41*φ78*20	1	28	Šroub	BT3.0*10	4
3	Zadní válec	φ12*470*φ38*4 25	1	29	Šroub	BT4.0*10	2
4	Podjezdová deska	T12*481*918	1	30	Šroub	M6*20	4
5	Gumový polštář	T5.0*30*38	6	31	Šroub	M6*30	2
6	Pohyblivé kolo	φ39*22.3	2	32	Šroub	M6*25	2
7	Blok tlumící nárazy	φ23*10.5	2	33	Šroub	M8*30	2
8	Podpurný blok	φ24*38	4	34	Šroub	M5*10	2
9	Boční kolejnice		2	35	Šroub	M6*55	2
10	Pohyblivé ložisko kola	φ6*30	2	36	Šroub	M6*45	1
11	Běžecový pás	T1.4*400*2105	1	37	Podložka	φ5.5*φ10*1.0	2
12	Vícedrážkový řemen	VEGA 338 J6	1	38	Podložka	φ6*φ20*T2.0	4
13	Stejnoseměrný regulátor otáček		1	39	Podložka	φ6.6*φ11.8*t1 .6	3
14	Zadní víčko L	57*70*63	1	40	Podložka	φ9*φ16*t1.6	2
15	Zadní víčko R	57*70*63	1	41	Pružinová podložka	φ8.1*φ12.3*t2 .1	2
16	Motor	180 V 3,7 A,	1	42	Ořech	M6	4
17	Napájecí kabel		1	43	Ořech	M4	2
18	Ovládací panel displeje		1	44	Šroub	M5*10	1
19	Horní kryt motoru	514*220*66	1	45	Dálkové ovládání		1
20	Motto pod pokličkou	514*220*53.5	1	46	Kabel monitoru		1
21	Jednoduchý drát	červená	1	47	Pružinová podložka	M4	1
22	Jednoduchý drát	černá	1	48	Aplikace Fitshow		1
23	Jeden zemnicí vodič		1	49	Jednoduc hý drát	červená	1
24	Vypínač napájení		1	50	Jednoduc hý drát	černá	
25	Šroub	M4*10	7	51	Jeden zemnicí vodič		1
26	Šroub	BT4.0*10	5	52	Filtr		1

Sicherheitsvorkehrungen

Warnung:

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie die folgenden Schritte beachten:

1. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Laufbandes, dass der Sicherheitsclip an Ihrer Kleidung oder Ihrem Gürtel befestigt ist.
2. Bewegen Sie Ihre Arme auf natürliche Weise und schauen Sie während der Übung geradeaus, vermeiden Sie es, auf Ihre Füße zu schauen.
3. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit während des Trainings allmählich und warten Sie, bis Sie sich an die aktuelle Geschwindigkeit angepasst haben, bevor Sie weiter beschleunigen.
4. Ziehen Sie im Notfall schnell den Sicherheitsschalter herunter und treten Sie auf die Seitenstangen des Laufbands.
5. Verlassen Sie das Laufband erst, wenn das Laufband vollständig zum Stillstand gekommen ist.
6. Achten Sie beim Aufstellen des Laufbandes auf einen Freiraum von 1 Meter an den Seiten und 2 Meter an der Rückseite.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in Teile des Laufbandes, da dies das Gerät beschädigen könnte.
8. Stellen Sie das Laufband auf eine saubere, ebene Fläche. Stellen Sie es nicht auf einen dicken Teppich, da dies den Luftstrom darunter beeinträchtigen kann. Stellen Sie es auch nicht in der Nähe von Wasser auf und benutzen Sie es nicht im Freien.
9. Starten Sie das Laufband nicht, wenn Sie auf dem Laufband stehen. Stellen Sie sich auf die rutschfesten Kunststoffplatten auf beiden Seiten, bis sich das Laufband in Bewegung setzt.
10. Tragen Sie geeignete, nicht einschränkende Sportkleidung und Schuhe mit Gummisohlen.
11. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Benutzung des Laufbandes fern.
12. Vermeiden Sie anstrengende Übungen innerhalb von 40 Minuten nach einer Mahlzeit.
13. Dieses Fitnessgerät ist nur für Erwachsene geeignet. Minderjährige müssen bei der Benutzung des Laufbandes von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
14. Das Laufband ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Halten Sie den

Bereich sauber und trocken und verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

15. Verwenden Sie das für das Laufband vorgesehene Netzkabel. Wenn es beschädigt ist, wenden Sie sich an den Händler oder direkt an das Unternehmen.
16. Im Falle einer plötzlichen Beschleunigung oder eines kontinuierlichen Geschwindigkeitsanstiegs aufgrund von Problemen im elektronischen System, ziehen Sie sofort den Sicherheitsschalter, um das Laufband anzuhalten.
17. Schließen Sie keine zusätzlichen Kabel an das Netzkabel an, verlängern Sie es nicht und tauschen Sie den Stecker nicht aus. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder in die Nähe von Wärmequellen, und verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosenadapter, um Brände oder Stromschläge zu vermeiden.
18. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Laufband längere Zeit nicht benutzt wird. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern halten Sie den Stecker fest, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
19. Dieses Laufband ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bevor Sie den Gehwagen benutzen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch:

1. Bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen, sollten Sie einen Arzt konsultieren.
2. prüfen Sie, ob alle Schrauben am Gerät fest angezogen sind.
3. setzen Sie das Gerät nicht an nassen Orten aus, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. (Alle Fehlfunktionen und Verletzungen werden durch die oben genannten Gründe verursacht, und wir sind nicht verantwortlich für sie)
4. tragen Sie bitte Sportkleidung und Schuhe, bevor Sie mit dem Training beginnen.
5. Um Verletzungen zu vermeiden, wärmen Sie sich bitte vor dem Training auf.
- 6) Menschen mit hohem Blutdruck sollten vor dem Training einen Arzt konsultieren. .
7. Kinder sollten von dieser Maschine ferngehalten werden, um Verletzungen zu vermeiden.
8. ältere Menschen, Kinder und Behinderte sollten angemessen betreut, angeleitet und überwacht werden.

Garantie Beschreibung

Reichweite der Garantie

Schäden bei korrekter Wartung und normalem Betrieb, keine fiktiven Faktoren.

Garantiekarte an den ursprünglichen Käufer, wird nicht übertragen werden.

Garantiezeit

NUTZUNG ZU HAUSE

- Kostenlose Garantie für ein Jahr

Die folgenden Bedingungen fallen nicht unter die Garantie:

- (1) Als Folge von Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall oder unbefugter Veränderung;
- (2) Schäden durch falsche Einstellung des Lauf- und Motorriemens;
- (3) Als Ergebnis einer abnormalen Wartung;
- (4) Andere illegale Handlungen und daraus resultierende Schäden.

Reparatur- und Wartungsservice




Das gesamte Zubehör ist bei den örtlichen Händlern erhältlich; Sie können verschiedene Dienstleistungen von unseren Händlern erhalten.


Sicherheitshinweise zur Verwendung

Nachdem das elektrische Laufband vollständig zusammengebaut und die Motorabdeckung angebracht ist, können Sie den Strom anschließen.


1. Wenn Sie das elektrische Laufband aufstellen, blockieren Sie nicht die Steckdose, um das Einstecken zu erleichtern.
2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung nicht beiläufig. Wenn Sie sie zu Wartungszwecken öffnen müssen, ziehen Sie unbedingt zuerst den Netzstecker.

Die folgende Abbildung zeigt die Teile der vollständig montierten Maschine. Wenn Sie die Verpackung öffnen, finden Sie die folgenden Komponenten in der Schachtel:


		
Silikonöl	Netzkabel	Fernsteuerung



Methode der Fortbewegung:



Fernbedienung:



Technische Parameter

Einrichtungsgröße (mm)	1203m (L) *518mm (W) *106mm (H)	Geschwindigkeitbereich	0,8-6km/h
Laufende Größe (mm)	400mm*1000mm	Motorleistung	0.75HP
N.W.	19.85KG	Eingang Volt(V)	220V
Max. Benutzergewicht	100KGS	Genauigkeit der Geschwindigkeitseinstellung	Jeder Druck erhöht/verringert 0,1km/h
Laufzeit des Programms	Wenn keine Einstellung vorgenommen wird, schaltet sich das Display standardmäßig nach 10 Minuten ab.	Betrieb Temperatur	0-28°C
Einzelne blaue Bildschirmanzeige	Geschwindigkeit Zeit Strecke Kalorien		
Sicherheitsschutz und Produktvorteile	<p>A. Roter Sicherheitsschalter auf der Instrumententafel;</p> <p>B. Das elektronische Mikrocomputer-Steuerungssystem ist mit Überstrom- und Überlastschutzfunktionen ausgestattet;</p> <p>C. LED-Bildschirm-Display, die Zifferblatt-Anzeige ist klar, ohne von Blickwinkeln, mit einem Geschwindigkeitsbereich von 0,8-6 km/h;</p> <p>D. Das Dämpfungs- und Stoßdämpfungssystem sorgt für eine reibungslose und natürliche Bewegung und minimiert die Auswirkungen auf die Füße, Knöchel und Gelenke des Benutzers während des Trainings;</p> <p>E. Der Überstromschutz kann nur manuell zurückgesetzt werden, um den Betrieb fortzusetzen und den Motor zuverlässig vor Schäden zu schützen;</p> <p>F. Die intelligente Anti-Burst-Schaltung wirkt innerhalb von 0,3 Sekunden und bietet dem Benutzer maximalen Sicherheitsschutz.</p>		

Erste Inbetriebnahme

VORBEREITEN:

Wenn Sie um die 45 Jahre alt sind, gesundheitliche Probleme haben oder zum ersten Mal Sport treiben,

Bitte konsultieren Sie einen Arzt oder Fachmann, bevor Sie es verwenden

Bevor Sie das motorisierte Laufband benutzen, stellen Sie sich bitte auf die Seite, um die Bedienung zu erlernen, wie z.B. den Start,

Stopp und Geschwindigkeitsanpassung, können Sie es verwenden, nachdem Sie mit ihm vertraut sind. Dann stellen Sie sich auf die Kunststoff-Riffelplatte des Laufbandes auf beiden Seiten, fassen Sie den Handlauf mit beiden Händen, schalten Sie das Laufband mit 1,0-2,0km/h niedriger Geschwindigkeit ein, stehen Sie gerade, schauen Sie nach vorne, versuchen Sie, ein paar Mal mit einem Fuß auf dem Laufband zu laufen, dann stellen Sie sich auf das Laufband, um Übungen zu machen. Nach der Eingewöhnung können Sie die Geschwindigkeit auf 3-5km/h erhöhen und etwa 10 Minuten laufen, dann langsam aufhören.

AUSÜBUNG:

PLS stehen auf der Seite zu lernen, wie man zu bedienen, wie die Geschwindigkeit einstellen, starten Sie tun die

Übung, bis Sie mit ihr vertraut sind.

Gehen Sie 1 km mit konstantem Schritt etwa 15-25 Minuten, bitte notieren Sie die Zeit. Gehen Sie 1 km mit 4,8 km / h brauchen etwa 12 Minuten, wenn Sie es leicht durch ein paar Mal tun können, dann kann auf die hohe Geschwindigkeit und Steigung einzustellen, und gehen Sie zu tun, es 30 Minuten, können Sie eine gute Übung zu nehmen. Bevor Sie zu Fuß Übung, bitte denken Sie daran, es ist für Ihre Gesundheit ein Leben lang, und kann nicht reizbar, nicht eine Nacht Magie.

AUSÜBUNGSHÄUFIGKEIT

Ziel ist es, 3 bis 5 Mal pro Woche jeweils 15 bis 60 Minuten zu trainieren. Es ist besser, zuerst einen Zeitplan zu erstellen, tun

die Übung nicht nach Ihren Wünschen durchführen. Sie können den Grad der Bewegungsschärfe steuern durch


Geschwindigkeit und Neigung einstellen. Wir empfehlen Ihnen, die Neigung nicht zu Beginn des Trainings einzustellen. Wenn Sie jedoch die Bewegungsintensität erhöhen möchten, ist die Erhöhung der Neigung eine effektive Methode.

BEKLEIDUNG:

Alles, was Sie brauchen, ist ein Paar voll Stretch-Schuhe, zur gleichen Zeit Sohle nicht kleben Fremdkörper. um nicht das Objekt in den Laufband und Laufband zu tragen, um das Laufband und Laufband zu tragen. Bitte tragen Sie bequeme geeignete Sportkleidung.

Gebrauchsanweisung

Betriebsanleitung



Eins. . Bedienung und Betrieb

1. Einführung in die Fernbedienung

Die Fernbedienung hat drei Tasten: die obere Taste ist "+", die untere Taste ist "-" und die mittlere Taste ist "Start/Stop".

1.1 "+": Erhöht die Geschwindigkeit während des Betriebs.

1.2 "-": Verringert die Geschwindigkeit während des Betriebs.

1.3 "Start/Stop": Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "Start/Stop", um das Gerät zu starten; drücken Sie während des Betriebs die Taste "Start/Stop", um das Gerät anzuhalten; im Fenster wird "PAUS" angezeigt, und die Trainingsdaten werden gespeichert. Drücken Sie erneut "Start/Stop", und das Gerät läuft mit 0,8 KM/H; halten Sie während des Betriebs oder der Pause die "Start/Stop"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät anzuhalten und die Daten zurückzusetzen.

2. Fernbedienung koppeln

Halten Sie die "+"-Taste auf der Fernbedienung gedrückt und schalten Sie das Gerät ein, bis der Summer einmal piept, was die erfolgreiche Kopplung anzeigt.

3. Metrisch/Imperiale Umschaltung

Halten Sie die Taste "Start/Stop" gedrückt und schalten Sie das Gerät ein, bis im Fenster "SI" angezeigt wird. Drücken Sie "+" oder "-", um zwischen metrischen und imperialen Einheiten zu wechseln. "Eng" steht für imperiale Einheiten und "SI" für metrische Einheiten.

4. Starten des Laufbands

Drücken Sie die Starttaste auf der Fernbedienung, um das Laufband zu starten. Zeit, Entfernung, Kalorien und Schritte werden gezählt. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-" auf der Fernbedienung, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen. Wenn keine Eingabe erfolgt, schaltet sich der Bildschirm nach 4 Minuten ab. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um das Laufband aufzuwecken.

Zwei, Display

1. Zeitfenster

Zeigt während des Trainings abwechselnd Zeit und Kalorien an. Der Zeitbereich ist 0:00-99:59. Bei einem Überlauf wird die Anzeige auf Null zurückgesetzt und die Zählung beginnt von neuem.

2. Fenster Abstand

Zeigt die Entfernung während des Trainings an. Der Entfernungsbereich ist 0,00-99,90. Bei Überlauf wird die Anzeige auf Null zurückgesetzt und die Zählung beginnt erneut.

3. Fenster Kalorien

Der Kalorienbereich ist 0-9999. Bei einem Überlauf wird der Wert auf Null zurückgesetzt und die Zählung beginnt erneut.

4. Fenster Geschwindigkeit

Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit während des Betriebs an. Der metrische Geschwindigkeitsanzeigebereich beträgt 0,8-6 km/h, der imperiale Geschwindigkeitsanzeigebereich 0,5-3,8 mile/h.

Fehlercodes

Fehlercode	Fehlerursache	Fehleranalyse	Fehlerhafte Lösung
Er 1	Anzeigetafel empfängt nicht Motortreibersignal	Schlechter Kontakt zwischen oberem und unterem Steuerkabel	Schließen Sie das obere und untere Steuerverbindungskabel wieder an.
		Oberer und unterer Steueranschlussdraht gebrochen	Ersetzen Sie das Anschlusskabel
		Elektronisches Messgerät ist beschädigt	Ersetzen Sie den elektronischen Zähler
		Motortreiber ist beschädigt	Ersetzen Sie den Motortreiber
Er 3	Überspannungsschutz	Eingangsspannung zu hoch (110V)	Prüfen Sie, ob die AC-Spannung höher als 135 V ist.
		Eingangsspannung zu hoch (270V)	Prüfen Sie, ob die AC-Spannung höher als 270 V ist.
		Motortreiber ist beschädigt	Ersetzen Sie den Motortreiber
Er 4	Überstromschutz	Motorriemenscheibe ist zu fest angezogen	Spannen Sie den Gurt nach
		Übermäßige Reibung zwischen Trittbrett und Laufband	Schmiermittel zwischen Trittbrett und Laufband auftragen
		Motortreiber ist beschädigt	Ersetzen Sie den Motortreiber
Er 5	Überlastungsschutz	Motorriemen ist zu stark gespannt	Einstellen der Riemen Spannung
		Hohe Reibung zwischen Laufband und Trittbrett	Schmiermittel zwischen Trittbrett und Laufband auftragen
		Motortreiber ist beschädigt	Ersetzen Sie den Motortreiber
Er 6	Schutz bei offenem Stromkreis	Motor ist nicht angeschlossen	Den Motor anschließen
		Motor offener Kreislauf	Ersetzen Sie den Motor
		Motortreiber ist beschädigt	Ersetzen Sie den Motor
Er 7	Motortreiber nicht angeschlossen Signal der Anzeigetafel empfangen	Schlechter Kontakt des oberen und unteren Steueranschlussdrahtes	Schließen Sie das obere und untere Steuerverbindungskabel wieder an.
		Oberer und unterer Steueranschlussdraht gebrochen	Ersetzen Sie das Anschlusskabel
		Messgerät ist beschädigt	Ersetzen Sie den elektronischen Zähler
		Motortreiber ist beschädigt	Ersetzen Sie den Motortreiber
Er 13	IGBT-Kurzschluss	Motortreiber ist beschädigt	Ersetzen Sie den Motortreiber
Er 14	Kurzschluss der Last	Kurzschluss im Motor	Ersetzen Sie den Motor
		Motortreiber ist beschädigt	Ersetzen Sie den Motortreiber

A. Abschaltung:

Das Laufband kann jederzeit durch Ausschalten des Stroms abgeschaltet werden, ohne dass das Gerät Schaden nimmt.

B. Anmerkungen:

Prüfen Sie vor dem Training, ob der Strom eingeschaltet ist.

Bei Problemen mit dem Gerät wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Nichtfachleute sollten nicht versuchen, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren, um Schäden zu

vermeiden.

SICHERHEITSMASSNAHMEN DURCHFÜHREN

Lassen Sie sich vor dem Training von einem Fachmann beraten, der Ihnen eine für Ihr Alter und Ihre körperliche Verfassung geeignete Trainingshäufigkeit, -intensität und -dauer empfehlen kann. Wenn Sie während des Trainings Schmerzen in der Brust, unregelmäßigen Herzschlag, Kurzatmigkeit, Schwindel oder andere Beschwerden verspüren, hören Sie sofort auf! Wenden Sie sich an eine Fachkraft, bevor Sie das Training wieder aufnehmen.

REINIGUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung des Geräts immer den Netzstecker des Laufbands. Entfernen Sie regelmäßig Staub, um die Komponenten sauber zu halten. Achten Sie darauf, die freiliegenden Teile auf beiden Seiten des Laufbandes zu reinigen, damit sich darunter kein Schmutz ansammelt. Achten Sie darauf, dass Ihre Trainingsschuhe sauber sind, um zu verhindern, dass Sie Fremdkörper mit sich führen, die das Laufband und die Lauffläche abnutzen könnten. Reinigen Sie die Oberfläche des Laufbandes mit einem feuchten, in Seifenwasser getauchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf die elektrischen Komponenten oder unter das Laufband spritzt.

WARNUNGEN

Bevor Sie die Motorabdeckung entfernen, ziehen Sie immer den Netzstecker des Laufbandes. Öffnen Sie die Motorabdeckung mindestens einmal im Jahr, um den Motor von Staub zu befreien.

LAUFBANDSCHMIERUNG

Zwischen dem Laufband und dem Gürtel dieses Laufbandes wurde bereits Schmieröl aufgetragen. Die Reibung zwischen dem Laufband und der Lauffläche hat einen erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer und die Leistung des Laufbandes, daher ist eine regelmäßige Schmierung erforderlich. Wir empfehlen, die Oberfläche des Laufbands regelmäßig zu überprüfen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn Sie Schäden an der Lauffläche feststellen.

Befolgen Sie diesen Schmierplan für das Laufband und das Deck:

Leichte Nutzung (weniger als 3 Stunden pro Woche): Einmal pro Jahr.

Mäßige Nutzung (3-5 Stunden pro Woche): Alle 6 Monate.

Starke Nutzung (mehr als 5 Stunden pro Woche): Alle 3 Monate.

Wir empfehlen, das Schmieröl im Fachhandel zu kaufen oder sich direkt an unser Unternehmen zu wenden.

Zusätzliche Tipps:

Um Ihr Laufband zu pflegen und seine Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, das Gerät nach 2 Stunden Dauerbetrieb auszuschalten und 10 Minuten ruhen zu lassen.

Wenn das Laufband zu locker ist, kann es während der Benutzung verrutschen; wenn es zu straff ist, kann es die Motorleistung verringern und den Verschleiß an den Rollen und dem Band erhöhen. Die richtige Spannung ermöglicht es, das Band auf beiden Seiten mit der Hand etwa 50-75 mm vom Laufband anzuheben.

EINSTELLEN DER GURTSPANNUNG DES LAUFBANDES

Um eine optimale Leistung und einen optimalen Betrieb Ihres Laufbandes zu gewährleisten, ist es notwendig, die Spannung des Laufbandes richtig einzustellen.

Zentrieren des Laufbandes:

Stellen Sie das Laufband auf eine ebene Fläche. Starten Sie das Laufband mit ca. 5 km/h und beobachten Sie, ob das Band abweicht. Wenn sich das Band nach rechts verschiebt, ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie die rechte Einstellschraube um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn, schließen Sie den Netzstecker an und starten Sie das Laufband erneut, um die Ausrichtung zu überprüfen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Laufband zentriert ist (Bild A).

Wenn sich das Band nach links verschiebt, ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie die linke Einstellschraube 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn, stecken Sie den Netzstecker und den Sicherheitsschlüssel ein und starten Sie das Laufband erneut, um die Ausrichtung zu überprüfen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Band zentriert ist (Bild B).

Einstellen der Gurtspannung:

Nach der Ersteinstellung oder im Laufe der Zeit kann sich der Gurt allmählich lockern und muss neu eingestellt werden.

Ziehen Sie den Netzstecker. Drehen Sie die linke und rechte Einstellschraube

gleichzeitig um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn. Stecken Sie den Netzstecker und den Sicherheitsschlüssel ein, starten Sie das Laufband und stellen Sie sich auf das Band, um die Spannung zu überprüfen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Gurtspannung stimmt (Bild C).




Bild A




Bild B





Bild C

Explosionszeichnung



NO	ITEM	SPEC	QTY	NO	ITEM	SPEC	QTY
1	Hauptrahmen		1	27	Schraube	M4*8	1
2	Vordere Walze	$\varnothing 12*480*\varnothing 38*441*\varnothing 78*20$	1	28	Schraube	BT3.0*10	4
3	Hintere Walze	$\varnothing 12*470*\varnothing 38*425$	1	29	Schraube	BT4.0*10	2
4	Trittbrett	T12*481*918	1	30	Schraube	M6*20	4
5	Gummikissen	T5.0*30*38	6	31	Schraube	M6*30	2
6	Bewegendes Rad	$\varnothing 39*22.3$	2	32	Schraube	M6*25	2
7	Stoßdämpfer der Block	$\varnothing 23*10.5$	2	33	Schraube	M8*30	2
8	Stützender Block	$\varnothing 24*38$	4	34	Schraube	M5*10	2
9	Seitenschienen		2	35	Schraube	M6*55	2
10	Bewegliches Radlager	$\varnothing 6*30$	2	36	Schraube	M6*45	1
11	Laufband	T1.4*400*2105	1	37	Waschmaschine	$\varnothing 5.5*\varnothing 10*1.0$	2
12	Mehrrilliger Gürtel	VEGA 338 J6	1	38	Waschmaschine	$\varnothing 6*\varnothing 20*T2.0$	4
13	DC-Drehzahlregler		1	39	Waschmaschine	$\varnothing 6.6*\varnothing 11.8*t1.6$	3
14	Hintere Kappe L	57*70*63	1	40	Waschmaschine	$\varnothing 9*\varnothing 16*t1.6$	2
15	Hintere Kappe R	57*70*63	1	41	Federschleibe	$\varnothing 8.1*\varnothing 12.3*t2.1$	2
16	Motor	180v 3,7A,	1	42	Nuss	M6	4
17	Netzkabel		1	43	Nuss	M4	2
18	Display-Bedienfeld		1	44	Schraube	M5*10	1
19	Obere Motorabdeckung	514*220*66	1	45	Fernsteuerung		1
20	Motto under cover	514*220*53.5	1	46	Monitor-Kabel		1
21	Einzelne Leitung	rot	1	47	Federschleibe	M4	1
22	Einzelne Leitung	schwarz	1	48	Fitshow-App		1
23	Einzelne Erdungsleitung		1	49	Einzelne Leitung	rot	1
24	Netzschalter		1	50	Einzelne Leitung	schwarz	
25	Schraube	M4*10	7	51	Einzelne Erdungsleitung		1
26	Schraube	BT4.0*10	5	52	Filter		1

Bezpečnostné opatrenia

Varovanie:

Aby ste sa vyhli vážnemu zraneniu, musíte dodržiavať nasledujúce operácie:

1. Pred použitím tohto bežeckého pásu sa uistite, že je bezpečnostná spona pripevnená k vášmu odevu alebo opasku.
2. Počas cvičenia udržiajte ruky v prirodzenom pohybe a pozerajte sa priamo pred seba, nepozerajte sa na nohy.
3. Počas cvičenia postupne zvyšujte rýchlosť a pred ďalším zrýchľovaním počkajte, kým sa prispôbíte aktuálnej rýchlosti.
4. V prípade núdze rýchlo stiahnite bezpečnostný spínač a stúpnete si na bočné tyče bežeckého pásu.
5. Bežecký pás opustite až po úplnom zastavení.
6. Pri umiestňovaní bežeckého pásu dbajte na to, aby bol po oboch stranách voľný priestor 1 meter a vzadu 2 metre.
7. Do žiadnej časti bežeckého pásu nekladajte žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
8. Umiestnite bežecký pás na čistý, rovný povrch. Neumiestňujte ho na hrubý koberec, pretože to môže ovplyvniť prúdenie vzduchu pod ním. Taktiež ho neumiestňujte do blízkosti vody ani ho nepoužívajte vonku.
9. Nespúšťajte bežecký pás, keď stojíte na bežeckom páse. Kým sa pás nezačne pohybovať, postavte sa na plastové protišmykové dosky na oboch stranách.
10. Noste vhodné, neobmedzujúce športové oblečenie a obuv s gumovou podrážkou.
11. Počas používania udržiajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu bežeckého pásu.
12. Vyhnite sa namáhavému cvičeniu v priebehu 40 minút po jedle.
13. Toto fitness zariadenie je určené len pre dospelých. Pri používaní bežeckého pásu musia byť nepnoleté osoby pod dohľadom dospeléj osoby.
14. Bežecký pás je určený len na používanie v interiéri. Udržujte priestor čistý a suchý a nepoužívajte zariadenie na iné účely, než na ktoré je určené.
15. Používajte špeciálny napájací kábel pre bežecký pás. Ak je poškodený, kontaktujte predajcu alebo priamo spoločnosť.
16. V prípade náhleho zrýchlenia alebo nepretržitého zvyšovania rýchlosti v dôsledku problémov s elektronickým systémom okamžite vytiahnite bezpečnostný spínač,

aby ste zastavili bežecký pás.

17. K napájacímu káblu nepripájajte ďalšie káble, nepredlžujte ho ani nevymieňajte zástrčku. Na napájací kábel alebo do blízkosti zdrojov tepla neumiestňujte ťažké predmety a nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami, aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
18. Ak sa bežecký pás dlhší čas nepoužíva, odpojte ho od napájania. Za napájací kábel neťahajte; odpojte ho pridržením zástrčky, aby ste nepoškodili kábel.
19. Tento bežecký pás je určený len na domáce použitie.

Bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím chodítka si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny:

1. Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa odporúča, aby ste sa najprv poradili s lekárom.
2. Skontrolujte, či sú všetky skrutky na zariadení pevne dotiahnuté.
3. Zariadenie nevystavujte na mokré miesta, pretože to môže spôsobiť poruchu. (Akékoľvek poruchy a zranenia sú spôsobené vyššie uvedenými príčinami a my za ne nenesieme zodpovednosť)
4. Pred začatím cvičenia si obujte športové oblečenie a obuv.
5. Aby ste predišli zraneniam, pred cvičením sa zahrejte.
6. Ľudia s vysokým krvným tlakom by sa mali pred cvičením poradiť s lekárom. .
7. Deti by sa mali držať ďalej od tohto stroja, aby nedošlo k zraneniu.
8. Starším ľuďom, deťom a zdravotne postihnutým osobám by sa mala venovať primeraná starostlivosť, vedenie a dohľad.

Záruka Popis

Rozsah záruky

Poškodenie pri správnej údržbe a bežnej prevádzke ,nie faktické faktory. Záručný list na pôvodného kupujúceho sa neprevádza.

Záručný čas

POUŽITIE DOMA

- Bezplatná záruka na jeden rok

Nasledujúce podmienky nie sú v záručnom rozsahu:

- (1) V dôsledku zneužitia, zanedbania, nehody alebo neoprávnenej úpravy;
- (2) Poškodenie v dôsledku nesprávneho nastavenia bežeckého remeňa a remeňa motora;
- (3) V dôsledku abnormálnej údržby;
- (4) Iné nezákonné operácie a z nich vyplývajúce škody.

Opravy a údržba




Všetko príslušenstvo je k dispozícii u miestneho distribútora; od našich distribútorov môžete získať rôzne služby.


Pozor na bezpečnostné používanie

Po úplnom zostavení elektrického bežekého pásu a nasadení krytu motora môžete pripojiť napájanie.


1. Pri umiestňovaní elektrického bežekého pásu neblokujte zásuvku, aby ste uľahčili zapojenie.\
2. Ochranný kryt neodstraňujte náhodne. Ak ho potrebujete otvoriť kvôli údržbe, nezabudnite najprv odpojiť napájací kábel.

Nasledujúca schéma zobrazuje časti kompletne zostaveného stroja. Po otvorení balenia nájdete v krabici nasledujúce komponenty:


		
silikónový olej	napájací kábel	diaľkové ovládanie



Metóda pohybu:



Diaľkové ovládanie:



Technické parametre

Veľkosť nastavenia (mm)	1203m (L) *518mm (W) *106mm (H)	Rozsah rýchlosti	0,8-6 km/h
Priebežná veľkosť (mm)	400 mm*1000 mm	Výkon motora	0.75HP
N.W.	19,85 KG	Vstupné napätie (V)	220V
Maximálna hmotnosť používateľa	100 KG	Presnosť nastavenia rýchlosti	Každé stlačenie zvýši/zníži rýchlosť o 0,1 km/h
Čas behu programu	Ak nie je žiadne nastavenie, displej sa štandardne vypne po 10 minútach.	Prevádzka Teplota	0-28°C
Zobrazenie jednej modrej obrazovky	rýchlosť čas vzdialenosť kalórie		
Bezpečnostná ochrana a výhody produktu	<p>A. Červený bezpečnostný spínač na prístrojovej doske;</p> <p>B. Elektronický riadiaci systém mikropočítača je vybavený funkciami nadprúdovej ochrany a ochrany proti preťaženiu;</p> <p>C. Displej s LED diódami, zobrazenie ciferníka je jasné bez ovplyvnenia uhlom pohľadu, s rozsahom rýchlosti 0,8-6 km/h;</p> <p>D. Systém odpruženia a tlmenia nárazov zabezpečuje plynulý a prirodzený pohyb a zároveň minimalizuje nárazy na chodidlá, členky a kĺby používateľa počas cvičenia;</p> <p>E. Nadprúdový chránič je možné resetovať iba manuálne, aby mohol pokračovať v prevádzke, čím spoľahlivo chráni motor pred poškodením;</p> <p>F. Inteligentný obvod proti prepätiu pôsobí do 0,3 sekundy, aby poskytol maximálnu bezpečnostnú ochranu používateľa.</p>		

Spustenie

PRÍPRAVA:

Ak máte okolo 45 rokov alebo máte zdravotné problémy , alebo cvičíte prvýkrát, pred použitím sa poraďte s lekárom alebo odborníkom

Pred použitím motorového bežeckého pásu sa postavte na stranu, aby ste sa naučili obsluhu, napríklad spustenie,

zastavenie a nastavenie rýchlosti, môžete ho používať, keď sa s ním zoznámite. Potom sa postavte na plastovú šachovnicovú dosku bežeckého pásu z oboch strán , zachyťte sa zábradlia oboma rukami, zapnite bežecký pás nízkou rýchlosťou 1,0 - 2,0 km/h, postavte sa rovno, pozrite sa dopredu, skúste niekoľkokrát prebehnúť po bežeckom páse jednou nohou, potom sa postavte na bežecký pás a cvičte. Po adaptácii môžete nastaviť rýchlosť na 3-5 km/h a pokračovať v cvičení asi 10 minút, potom pomaly prestaňte.

CVIČENIE:

PLS stáť na strane, aby sa naučili, ako pracovať, napríklad nastaviť rýchlosť, začať robiť

cvičenie, kým sa s ním neoboznámite.

Chôdza 1 km stálym krokom trvá približne 15-25 minút, čas si zaznamenajte. Chôdza 1 km rýchlosťou 4,8 km/h trvá približne 12 minút, ak ju zvládnete bez problémov niekoľkokrát, potom môžete nastaviť vysokú rýchlosť a sklon a pokračovať v nej 30 minút, môžete si dobre zacvičiť. Predtým, ako začnete cvičiť chôdzu, nezabudnite, že je to pre vaše zdravie na celý život , a nemôže byť podráždené, nie je to kúzlo na jednu noc.

FREKVENCIA CVIČENIA

Cieľ je 3 - 5-krát týždenne, vždy 15 - 60 minút. Je lepšie si najprv vytvoriť časový plán, robiť


nerobiť cvičenie v súlade s vaším prospechom. Stupeň ostrosti pohybu môžete kontrolovať prostredníctvom

nastavenie rýchlosti a sklonu. Odporúčame vám, aby ste nenastavovali sklon, keď začnete cvičiť. Keď však chcete zvýšiť intenzitu pohybu, zvýšenie sklonu je účinný spôsob.

ODEVY:

Všetko, čo potrebujete, je pár úplne roztiahnuteľných topánok, zároveň podrážka nelepiť cudzie veci. tak, aby nedošlo k preneseniu predmetu do bežeckého pásu a bežeckej dosky, aby ste mohli nosiť bežeckú dosku a bežecký pás. Prosím, noste pohodlné vhodné športové oblečenie.

Návod na obsluhu



Jedna, . Prevádzka a chod

1. Úvod do diaľkového ovládania

Diaľkový ovládač má tri tlačidlá: horné tlačidlo je "+", dolné tlačidlo je "-" a stredné tlačidlo je "Start/Stop".

1.1 "+": Zvyšuje rýchlosť počas prevádzky.

1.2 "-": Znižuje rýchlosť počas prevádzky.

1.3 "Štart/Stop": Počas prevádzky stlačte "Start/Stop", aby ste stroj pozastavili, v okne sa zobrazí "PAUS" a údaje o cvičení sa zachovajú. Opätovným stlačením tlačidla "Start/Stop" sa stroj rozbehne rýchlosťou 0,8 KM/H; počas prevádzky alebo pozastavenia podržte tlačidlo "Start/Stop" 3 sekundy, aby ste stroj zastavili a vynulovali údaje.

2. Párovanie diaľkového ovládania

Podržte tlačidlo "+" na diaľkovom ovládači a zapnite napájanie, kým sa raz neozve zvukový signál, čo znamená úspešné spárovanie.

3. Metrické/imperiálne prepínanie

Podržte tlačidlo "Start/Stop" a zapnite napájanie, kým sa v okne nezobrazí "SI". Stlačením tlačidla "+" alebo "-" prepínajte medzi metrickými a imperiálnymi jednotkami. "Eng" označuje imperiálne jednotky a "SI" označuje metrické jednotky.

4. Spustenie bežeckého pásu

Stlačením tlačidla Štart na diaľkovom ovládači spustíte bežecký pás. Začne sa počítat čas, vzdialenosť, kalórie a kroky. Pomocou tlačidiel "+" a "-" na diaľkovom ovládači

nastavte požadovanú rýchlosť. Ak nie je zadaný žiadny vstup, obrazovka displeja sa po 4 minútach vypne. Stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači prebudíte bežecký pás.

Dva. Displej

1. Časové okno

Počas cvičenia zobrazuje striedavo čas a kalórie. Časový rozsah je 0:00-99:59. Keď dôjde k pretečeniu, vynuluje sa a začne sa počítat' znova.

2. Okno vzdialenosti

Zobrazuje vzdialenosť počas cvičenia. Rozsah vzdialenosti je 0,00-99,90. Keď dôjde k pretečeniu, vynuluje sa a začne sa počítat' znova.

3. Okno s kalóriami

Rozsah kalórií je 0-9999. Keď dôjde k pretečeniu, vynuluje sa a začne sa počítat' znova.

4. Okno rýchlosti

Zobrazuje aktuálnu rýchlosť počas prevádzky. Rozsah zobrazenia metrickej rýchlosti je 0,8-6 km/h a rozsah zobrazenia imperiálnej rýchlosti je 0,5-3,8 míle/h.

Kódy chýb

Kód chyby	Príčina chyby	Analýza chýb	Riešenie chyby
Er 1	Zobrazovacia doska neprijíma signál ovládača motora	Zlý kontakt medzi horným a dolným ovládacím káblom	Znovu pripojte horný a dolný pripojovací vodič ovládania
		Horný a dolný ovládací spojovací vodič je zlomený	Vymeňte pripojovací vodič
		Elektronický merač je poškodený	Výmena elektronického merača
		Ovládač motora je poškodený	Vymeňte ovládač motora
Er 3	Prepáťová ochrana	Príliš vysoké vstupné napätie (110 V)	Skontrolujte, či je striedavé napätie vyššie ako 135 V
		Príliš vysoké vstupné napätie (270 V)	Skontrolujte, či je striedavé napätie vyššie ako 270 V
		Ovládač motora je poškodený	Vymeňte ovládač motora
Er 4	Nadprúdová ochrana	Kladka motora je príliš napnutá	Opätovne utiahnite remeň
		Nadmerné trenie medzi jazdnou doskou a jazdným pásom	Naneste mazivo medzi podvozkovú dosku a podvozkový pás
		Ovládač motora je poškodený	Vymeňte ovládač motora
Er 5	Ochrana proti preťaženiu	Motorový remeň je príliš napnutý	Nastavenie napnutia remeňa
		Vysoké trenie medzi jazdným pásom a podvozkom	Naneste mazivo medzi podvozkovú dosku a podvozkový pás
		Ovládač motora je poškodený	Vymeňte ovládač motora
Er 6	Ochrana proti otvorenému obvodu	Motor nie je pripojený	Pripojenie motora
		Otvorený obvod motora	Vymeňte motor
		Ovládač motora je poškodený	Vymeňte motor
Er 7	Ovládač motora nie je pripojený prijatý signál zobrazovacej dosky	Slabý kontakt horného a dolného ovládacieho vodiča	Znovu pripojte horný a dolný pripojovací vodič ovládania
		Horný a dolný ovládací spojovací vodič je zlomený	Vymeňte pripojovací vodič
		Merač je poškodený	Výmena elektronického merača
		Ovládač motora je poškodený	Vymeňte ovládač motora
Er 13	Skrat IGBT	Ovládač motora je poškodený	Vymeňte ovládač motora
Er 14	Skrat záťaže	Skrat motora	Vymeňte motor
		Ovládač motora je poškodený	Vymeňte ovládač motora

A. Vypnutie:

Bežeký pás možno kedykoľvek vypnúť vypnutím napájania, čím sa zariadenie nepoškodí.

B. Poznámky:

Pred cvičením skontrolujte, či je zapnuté napájanie.

V prípade akýchkoľvek problémov so strojom sa obráťte na predajcu. Neodborníci by sa nemali pokúšať zariadenie rozoberať alebo opravovať, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI CVIČENÍ

Pred cvičením sa poraďte s odborníkom, ktorý vám odporučí frekvenciu, intenzitu a trvanie cvičenia vhodné pre váš vek a fyzickú kondíciu. Ak počas cvičenia pocítite

bolesť na hrudníku, nepravidelný srdcový tep, dýchavičnosť, závraty alebo akékoľvek iné nepríjemné pocity, okamžite prestaňte! Pred pokračovaním v cvičení sa poraďte s odborníkom.

ČISTENIE

Pred čistením alebo údržbou výrobku vždy odpojte napájací kábel bežeckého pásu. Pravidelne odstraňujte prach, aby ste udržali komponenty čisté. Nezabudnite čistiť odkryté časti na oboch stranách bežeckého pásu, aby ste znížili hromadenie nečistôt pod ním. Uistite sa, že vaša cvičebná obuv je čistá, aby ste zabránili prenášaní cudzích predmetov, ktoré by mohli opotrebovať bežeckú plochu a pás. Povrch bežeckého pásu čistite vlhkou handričkou namočenou v mydlovej vode, pričom dávajte pozor, aby ste vodu nestriekali na elektrické komponenty alebo pod bežecký pás.

UPOZORNENIA

Pred odstránením krytu motora vždy odpojte napájací kábel bežeckého pásu. Kryt motora otvárajte aspoň raz ročne, aby ste motor očistili od prachu.

MAZANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Medzi bežeckú plochu a remeň tohto bežeckého pásu bol vopred nanesený mazací olej. Trenie medzi pásom a podlahou výrazne ovplyvňuje životnosť a výkon bežeckého pásu, preto je potrebné pravidelné mazanie. Odporúčame pravidelne kontrolovať povrch paluby. V prípade poškodenia povrchu paluby kontaktujte naše zákaznicke centrum.

Dodržiavajte tento plán mazania bežeckého pásu a paluby:

Ľahké používanie (menej ako 3 hodiny týždenne): Raz ročne.

Mierne používanie (3-5 hodín týždenne): Každých 6 mesiacov.

intenzívne používanie (viac ako 5 hodín týždenne): Každé 3 mesiace.

Odporúčame zakúpiť mazací olej u miestnych predajcov alebo sa obrátiť priamo na našu spoločnosť.

Ďalšie tipy:

Na údržbu bežeckého pásu a predĺženie jeho životnosti sa odporúča po nepretržitom používaní 2 hodiny vypnúť napájanie a nechať stroj 10 minút odpočívať.

Ak je pás bežeckého pásu príliš voľný, môže počas používania sklznúť; ak je príliš napnutý, môže znížiť výkon motora a zvýšiť opotrebovanie valcov a pásu. Vhodné napnutie umožňuje zdvihnúť pás na oboch stranách približne 50-75 mm od bežeckej plochy rukou.

NASTAVENIE NAPNUTIA PÁSU BEŽECKÉHO PÁSU

Na zabezpečenie optimálneho výkonu a prevádzky bežeckého pásu je potrebné správne nastaviť napnutie bežeckého pásu.

Vycentrovanie bežeckého pásu:

Umiestnite bežecký pás na rovný povrch. Bežecký pás spustíte rýchlosťou približne 5 km/h a sledujte, či sa pás vychýli. Ak sa pás posúva doprava, odpojte napájanie, otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, pripojte napájanie a znovu spustíte bežecký pás, aby ste skontrolovali vyrovnanie. Postup opakujte, kým sa pás nevycentruje (obrázok A).


Ak sa pás posunie doľava, odpojte napájanie, otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, zapojte napájanie a bezpečnostný kľúč, znovu spustíte bežecký pás a skontrolujte zarovnanie. Postup opakujte, kým sa pás nevycentruje (obrázok B).

Nastavenie napnutia remeňa:


Po prvom nastavení alebo pri dlhodobom používaní sa môže pás postupne uvoľňovať a vyžadovať opätovné nastavenie.

Odpojte napájanie. Súčasne otočte ľavú aj pravú nastavovaciu skrutku o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek. Zapojte napájanie a bezpečnostný kľúč, spustíte bežecký pás a postavte sa na pás, aby ste potvrdili jeho napnutie. Postup opakujte, kým nebude napnutie pásu primerané (obrázok C).


Tieto nastavenia zabezpečujú plynulú a efektívnu prevádzku bežeckého pásu.



Obrázok A




Obrázok B



Obrázok C

Návod na obsluhu



NIE	ITEM	SPEC	QTY	NIE	ITEM	SPEC	QTY
1	Hlavný rám		1	27	Skrutka	M4*8	1
2	Predný valec	φ12*480*φ38*4 41*φ78*20	1	28	Skrutka	BT3.0*10	4
3	Zadný valec	φ12*470*φ38*4 25	1	29	Skrutka	BT4.0*10	2
4	Bežecká doska	T12*481*918	1	30	Skrutka	M6*20	4
5	Gumový vankúš	T5.0*30*38	6	31	Skrutka	M6*30	2
6	Pohyblivé koleso	φ39*22.3	2	32	Skrutka	M6*25	2
7	Blok na tlmenie nárazov	φ23*10.5	2	33	Skrutka	M8*30	2
8	Podporný blok	φ24*38	4	34	Skrutka	M5*10	2
9	Bočná lišta		2	35	Skrutka	M6*55	2
10	Pohyblivé ložisko kolesa	φ6*30	2	36	Skrutka	M6*45	1
11	Bežecký pás	T1.4*400*2105	1	37	Podložka	φ5.5*φ10*1.0	2
12	Viacdrážkový pás	VEGA 338 J6	1	38	Podložka	φ6*φ20*T2.0	4
13	Regulátor otáčok jednosmerného prúdu		1	39	Podložka	φ6.6*φ11.8*t1.6	3
14	Zadný kryt L	57*70*63	1	40	Podložka	φ9*φ16*t1.6	2
15	Zadný uzáver R	57*70*63	1	41	Pružinová podložka	φ8.1*φ12.3*t2.1	2
16	Motor	180 V 3,7 A,	1	42	Orech	M6	4
17	Napájací kábel		1	43	Orech	M4	2
18	Ovládací panel displeja		1	44	Skrutka	M5*10	1
19	Horný kryt motora	514*220*66	1	45	Dialkové ovládanie		1
20	Motto pod krytom	514*220*53.5	1	46	Kábel monitora		1
21	Jeden drôt	červená	1	47	Pružinová podložka	M4	1
22	Jeden drôt	čierna	1	48	Aplikácia Fitshow		1
23	Jeden uzemňovací vodič		1	49	Jeden drôt	červená	1
24	Vypínač napájania		1	50	Jeden drôt	čierna	
25	Skrutka	M4*10	7	51	Jeden uzemňovací vodič		1
26	Skrutka	BT4.0*10	5	52	Filter		1

Veiligheidsmaatregelen

Waarschuwing:

Om ernstig letsel te voorkomen, moet u de volgende handelingen in acht nemen:

1. Controleer voordat u deze loopband gebruikt of de veiligheidsclip aan uw kleding of riem is bevestigd.
2. Houd je armen natuurlijk in beweging en kijk recht vooruit terwijl je traint, vermijd omlaag te kijken naar je voeten.
3. Voer de snelheid tijdens het trainen geleidelijk op, wacht tot je gewend bent aan de huidige snelheid voordat je verder versnelt.
4. Trek in geval van nood snel de veiligheidsschakelaar naar beneden en ga op de zijstangen van de loopband staan.
5. Verlaat de loopband pas nadat de lopende band volledig tot stilstand is gekomen.
6. Zorg bij het plaatsen van de loopband voor 1 meter vrije ruimte aan beide zijkanten en 2 meter vrije ruimte aan de achterkant.
7. Steek geen voorwerpen in onderdelen van de loopband, want dit kan het apparaat beschadigen.
8. Plaats de loopband op een schone, vlakke ondergrond. Plaats hem niet op dik tapijt, omdat dit de luchtstroom eronder kan beïnvloeden. Plaats hem ook niet in de buurt van water en gebruik hem niet buitenshuis.
9. Start de loopband niet terwijl u op de lopende band staat. Ga op de plastic antislipplanken aan beide zijden staan totdat de band begint te bewegen.
10. Draag geschikte, niet-beperkende sportkleding en schoenen met rubberen zolen.
11. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de loopband tijdens het gebruik.
12. Vermijd zware inspanning binnen 40 minuten na een maaltijd.
13. Dit fitnessapparaat is alleen voor gebruik door volwassenen. Minderjarigen moeten onder toezicht van een volwassene staan wanneer ze de loopband gebruiken.
14. De loopband is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Houd de ruimte schoon en droog en gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

15. Gebruik het speciale netsnoer voor de loopband. Als het beschadigd is, neem dan contact op met de dealer of rechtstreeks met het bedrijf.
16. In geval van plotselinge acceleratie of continue snelheidsverhoging door problemen met het elektronische systeem, moet u onmiddellijk de veiligheidsschakelaar uittrekken om de loopband te stoppen.
17. Sluit geen extra bedrading aan op het netsnoer, verleng het niet en vervang de stekker niet. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer of in de buurt van warmtebronnen en gebruik geen stekkerdozen om brand of elektrische schokken te voorkomen.
18. Haal de stekker uit het stopcontact als de loopband lange tijd niet gebruikt wordt. Trek niet aan het netsnoer; trek het uit door de stekker vast te houden om beschadiging van de draad te voorkomen.
19. Deze loopband is alleen voor thuisgebruik.

Voorzorgsmaatregelen:

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de loopmachine gebruikt:

1. Voordat je aan een trainingsprogramma begint, raden we je aan eerst een arts te raadplegen.
2. Controleer of alle bouten van de apparatuur vastzitten.
3. Stel de apparatuur niet bloot aan natte plaatsen, omdat dit storingen kan veroorzaken. (Eventuele storingen en verwondingen worden veroorzaakt door bovenstaande redenen en wij zijn hier niet verantwoordelijk voor)
4. Draag sportkleding en -schoenen voordat u begint met trainen.
5. Voorkom blessures door een warming-up te doen voordat je gaat trainen.
6. Mensen met hoge bloeddruk moeten een arts raadplegen voordat ze gaan sporten. .
7. Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat om letsel te voorkomen.
8. Ouderen, kinderen en gehandicapten moeten de juiste zorg, begeleiding en toezicht krijgen.

Garantie Beschrijving

Garantiebereik

Schade bij correct onderhoud en normale werking, geen toevalsfactoren. Garantiekaart aan de oorspronkelijke koper, wordt niet overgedragen.

Garantietijd

THUISGEBRUIK

- Een jaar gratis garantie

De volgende omstandigheden vallen niet onder de garantie:

- (5) Als gevolg van misbruik, verwaarlozing, ongelukken of ongeoorloofde wijzigingen;
- (6) De schade als gevolg van onjuiste afstelling van de loopriem en de motorriem;
- (7) Als gevolg van abnormaal onderhoud;
- (8) Andere illegale activiteiten en daaruit voortvloeiende schade.

Reparatie en onderhoud

Alle accessoires zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke distributeur; je kunt allerlei diensten krijgen van onze distributeurs.




Veiligheid gebruik aandacht


Nadat de elektrische loopband volledig in elkaar is gezet en de motorkap op zijn plaats zit, kun je de stroom aansluiten.

1. Blokkeer het stopcontact niet wanneer u de elektrische loopband neerzet om het aansluiten
2. Verwijder de beschermkap niet zomaar. Als u de kap moet openen voor onderhoud, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact.


Het volgende schema toont de onderdelen van de volledig geassembleerde machine.

Bij het openen van de verpakking vindt u de volgende onderdelen in de doos:


		
siliconenolie	netsnoer	afstandsbediening



Bewegingsmethode:



Afstandsbediening:



Technische parameters

Opstellingsgrootte (mm)	1203m (L) *518mm (W) *106mm (H)	Snelheidsbereik	0,8-6 km/u
Lopende grootte (mm)	400mm*1000mm	Motorvermogen	0,75 PK
N.W.	19.85KG	Ingangsspanning (V)	220V
Max.gebruikersgewicht	100KGS	Nauwkeurigheid snelheidsaanpassing	Bij elke druk op de knop verhoogt/verlaagt de snelheid met 0,1 km/h.
Looptijd programma	Als er geen instelling is, wordt het scherm standaard na 10 minuten uitgeschakeld.	Werking Temperatuur	0-28°C
Weergave op één blauw scherm	snelheid tijd afstand calorieën		
Beveiliging en productvoordelen	<p>A. Rode veiligheidsschakelaar op het instrumentenpaneel;</p> <p>B. Het elektronische microcomputersysteem is uitgerust met overstroom- en overbelastingsbeveiligingsfuncties;</p> <p>C. LED-scherm, de wijzerplaat is duidelijk zonder beïnvloed te worden door kijkhoeken, met een snelheidsbereik van 0,8-6 km/u;</p> <p>D. Het dempings- en schokabsorptiesysteem zorgt voor soepele en natuurlijke bewegingen en minimaliseert de impact op de voeten, enkels en gewrichten van de gebruiker tijdens het sporten;</p> <p>E. De overstroombeveiliging kan alleen handmatig worden gereset om de werking voort te zetten, waardoor de motor op betrouwbare wijze wordt beschermd tegen schade;</p> <p>F. Het intelligente anti-burstcircuit werkt binnen 0,3 seconden om de gebruiker maximale veiligheid te bieden.</p>		

Aan de slag

VOORBEREIDEN

Als je rond de 45 jaar oud bent, of gezondheidsproblemen hebt, of als dit de eerste keer is dat je aan lichaamsbeweging doet,

raadpleeg voor gebruik een arts of deskundige

Ga voor het gebruik van de gemotoriseerde loopband aan de zijkant staan om de bediening te leren, zoals starten,

stop en snelheidsaanpassing, u kunt het gebruiken nadat u ermee vertrouwd bent. Ga

dan aan beide kanten op de plastic geruite plaat van de loopband staan, pak de leuning

met beide handen vast, zet de loopband aan met 1,0-2,0 km/u lage snelheid, sta recht,

kijk naar voren, probeer een paar keer met één voet op de loopband te lopen en ga dan

op de loopband staan om oefeningen te doen. Na aanpassing kunt u de snelheid

aanpassen naar 3-5 km/u en dit ongeveer 10 minuten volhouden, waarna u langzaam

stopt.

OEFENEN:

PLS staan aan de zijkant om te leren hoe te werken, zoals snelheid aanpassen, start doen de

oefening totdat je er vertrouwd mee bent.

Loop 1 km met constante pas, dit duurt ongeveer 15-25 minuten, noteer de tijd. Loop 1

km met 4,8 km / h nodig ongeveer 12 minuten, als je het gemakkelijk kunt doen door

een paar keer, dan kunt u zich aanpassen aan de hoge snelheid en helling, en ga

verder met het te doen 30 minuten, kunt u een goede oefening. Voordat u gaat

wandelen oefening, vergeet dan niet dat het voor uw gezondheid van een mensenleven,

en kan niet prikkelbaar, niet een nacht magie.

TRAININGSFREQUENTIE

Het doel is 3-5 keer per week, elke keer 15-60 minuten. Het is beter om eerst een tijdschema te maken, doe

doe de oefening niet in jouw voordeel. Je kunt de mate van scherpte van de beweging regelen door middel van

snelheid en helling aanpassen. We raden je aan om de helling niet in te stellen wanneer


je begint met trainen. Maar als je de intensiteit van de beweging wilt verhogen, is een

hogere helling een effectieve manier.

KLEDING:

Het enige wat je nodig hebt is een paar volledig elastische schoenen, tegelijkertijd blijft de zool niet plakken op vreemde zaken. om het voorwerp niet mee te nemen in de lopende riem en het loopvlak om de lopende riem en het loopvlak te dragen. Draag comfortabele geschikte sportkleding.

Bedieningsinstructies



One、 . Bediening en werking

1. Inleiding Afstandsbediening

De afstandsbediening heeft drie knoppen: de bovenste knop is "+", de onderste knop is "-" en de middelste knop is "Start/Stop".

1.1 "+": Verhoogt de snelheid tijdens het gebruik.

1.2 "-": Verlaagt de snelheid tijdens het gebruik.

1.3 "Start/Stop": Druk in de stand-bystand op "Start/Stop" om de machine te starten; druk tijdens bedrijf op "Start/Stop" om de machine te pauzeren, het venster geeft "PAUS" weer en de trainingsgegevens blijven bewaard. Druk nogmaals op "Start/Stop" om de machine op 0,8 KM/H te laten lopen; houd tijdens gebruik of pauze de toets "Start/Stop" 3 seconden ingedrukt om de machine te stoppen en de gegevens te resetten.

2. Afstandsbediening koppelen

Houd de knop "+" op de afstandsbediening ingedrukt en schakel de stroom in totdat de zoemer één keer piept om aan te geven dat het koppelen is gelukt.

3. Metrisch/keizerlijk schakelen

Houd de "Start/Stop"-knop ingedrukt en schakel in totdat "SI" wordt weergegeven. Druk op "+" of "-" om te schakelen tussen metrische en Engelse eenheden. "Eng" staat voor imperiale eenheden en "SI" voor metrische eenheden.

4. De loopband starten

Druk op de startknop op de afstandsbediening om de loopband te starten. Tijd, afstand,

calorieën en stappen beginnen te tellen. Gebruik de knoppen "+" en "-" op de afstandsbediening om de gewenste snelheid in te stellen. Als er geen invoer is, wordt het scherm na 4 minuten uitgeschakeld. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening om de loopband te wekken.

Twee, display

1. Tijdsvenster

Toont afwisselend tijd en calorieën tijdens het trainen. Het tijdsbereik is 0:00-99:59. Als er een overschot is, wordt de tijd op nul gezet en begint het tellen opnieuw.

2. Afstandsvenster

Toont de afstand tijdens het trainen. Het afstandsbereik is 0,00-99,90. Als de afstand wordt overschreden, wordt deze teruggezet op nul en begint het tellen opnieuw.

3. Calorieën Venster

Het caloriebereik is 0-9999. Als het aantal calorieën overloopt, wordt het teruggezet op nul en begint het opnieuw te tellen.

4. Snelheidsvenster

Toont de huidige snelheid tijdens gebruik. Het bereik van de metrische snelheidsweergave is 0,8-6 km/u en het bereik van de Engelse snelheidsweergave is 0,5-3,8 mijl/u.

Foutcodes

Fout code	Oorzaak fout	Foutanalyse	Foutoplossing
Er 1	Displaykaart ontvangt niet motorstuursig naal	Slecht contact tussen de bovenste en onderste besturingskabels	Sluit de bovenste en onderste aansluitdraad van de besturing opnieuw aan
		Bovenste en onderste aansluitdraad voor bediening is gebroken	Vervang de aansluitdraad
		Elektronische meter is beschadigd	Vervang de elektronische meter
		Motorstuurprogramma is beschadigd	Vervang de motorstuurprogramma
Er 3	Overspanning sbeveiliging	Ingangsspanning te hoog (110V)	Controleer of de AC-spanning hoger is dan 135V
		Ingangsspanning te hoog (270V)	Controleer of de AC-spanning hoger is dan 270 V
		Motorstuurprogramma is beschadigd	Vervang de motorstuurprogramma
Er 4	Overstroombeveiliging	De motorpoelie zit te strak	Maak de riem weer vast
		Te veel wrijving tussen treeplank en lopende riem	Breng smeermiddel aan tussen de treeplank en de lopende riem
		Motorstuurprogramma is beschadigd	Vervang de motorstuurprogramma
Er 5	Bescherming tegen overbelasting	De motorriem zit te strak	Stel de riemspanning af
		Hoge wrijving tussen loopband en treeplank	Breng smeermiddel aan tussen de treeplank en de lopende riem
		Motorstuurprogramma is beschadigd	Vervang de motorstuurprogramma
Er 6	Bescherming tegen open circuit	Motor is niet aangesloten	De motor aansluiten
		Motor open circuit	Vervang de motor
		Motorstuurprogramma is beschadigd	Vervang de motor
Er 7	Motorstuurprogramma niet aangesloten ontvangen signaal displaykaart	Slecht contact tussen de bovenste en onderste aansluitdraad van de besturing	Sluit de bovenste en onderste aansluitdraad van de besturing opnieuw aan
		Bovenste en onderste aansluitdraad voor bediening is gebroken	Vervang de aansluitdraad
		Meter is beschadigd	Vervang de elektronische meter
		Motorstuurprogramma is beschadigd	Vervang de motorstuurprogramma
Er 13	Kortsluiting IGBT	Motorstuurprogramma is beschadigd	Vervang de motorstuurprogramma
Er 14	Kortsluiting belasting	Kortsluiting motor	Vervang de motor
		Motorstuurprogramma is beschadigd	Vervang de motorstuurprogramma

De loopband kan op elk moment worden uitgeschakeld door de stroom uit te schakelen.

B. Opmerkingen:

Controleer voor het trainen of de stroom is ingeschakeld.

Neem contact op met de dealer als er problemen zijn met het apparaat.

Niet-professionals mogen het apparaat niet demonteren of repareren om schade te voorkomen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN OEFENEN

Raadpleeg voordat u gaat sporten een professional die u een trainingsfrequentie, intensiteit en duur kan aanbevelen die geschikt zijn voor uw leeftijd en lichamelijke conditie. Als u pijn op de borst, een onregelmatige hartslag, kortademigheid, duizeligheid of een ander ongemak ervaart tijdens het sporten, stop dan onmiddellijk! Raadpleeg een professional voordat u de training hervat.

SCHOONMAKEN

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt of onderhoudt. Verwijder regelmatig stof om de onderdelen schoon te houden. Zorg ervoor dat u de blootgestelde delen aan beide zijden van de loopband schoonmaakt om te voorkomen dat er zich vuil onder ophoopt. Zorg ervoor dat uw sportschoenen schoon zijn om te voorkomen dat u vreemde voorwerpen draagt die het loopbanddek en de band kunnen beschadigen. Reinig het oppervlak van de loopband met een vochtige doek die in een sopje is gedompeld, en zorg ervoor dat er geen water op de elektrische componenten of onder de loopband spat.

WAARSCHUWINGEN

Trek altijd de stekker uit het stopcontact van de loopband voordat je de motorkap verwijdert. Open de motorkap minstens één keer per jaar om de motor stofvrij te maken.

LOOPBAND SMERING

Tussen het loopdek en de band van deze loopband is vooraf smeerolie aangebracht. De wrijving tussen de band en het dek heeft een grote invloed op de levensduur en prestaties van de loopband, dus regelmatig smeren is noodzakelijk. Wij raden u aan het dekoppervlak regelmatig te inspecteren. Neem contact op met onze klantenservice als het dekoppervlak beschadigd is.

Volg dit smeerschema voor de loopband en het loopdek:

Licht gebruik (minder dan 3 uur per week): Eenmaal per jaar.

Matig gebruik (3-5 uur per week): Elke 6 maanden.

Zwaar gebruik (meer dan 5 uur per week): Elke 3 maanden.

We raden aan smeerolie te kopen bij plaatselijke dealers of rechtstreeks contact op te nemen met ons bedrijf.

Extra tips:

Om je loopband te onderhouden en de levensduur te verlengen, is het aan te raden om het apparaat na 2 uur continu gebruik 10 minuten uit te schakelen en te laten rusten.

Als de band te los zit, kan deze tijdens het gebruik gaan slippen; als de band te strak zit, kan dit de prestaties van de motor verminderen en de slijtage aan de rollers en de band vergroten. De juiste spanning maakt het mogelijk om de band aan beide zijden ongeveer 50-75mm van het loopbanddek op te tillen met je hand.

DE SPANNING VAN DE LOOPBAND AANPASSEN

Om optimale prestaties en een goede werking van je loopband te garanderen, is het noodzakelijk om de bandspanning van de loopband goed af te stellen.

De loopband centreren:

Plaats de loopband op een vlakke ondergrond. Start de loopband bij ongeveer 5 km/u en kijk of de band afwijkt. Als de band naar rechts verschuift, haal dan de stekker uit het stopcontact, draai de rechter afstelbout 1/4 slag rechtsom, steek de stekker weer in het stopcontact en start de loopband opnieuw om de uitlijning te controleren. Herhaal dit tot de riem gecentreerd is (Afbeelding A).


Als de band naar links verschuift, haal dan de stekker uit het stopcontact, draai de linker afstelbout 1/4 slag met de klok mee, steek de stekker in het stopcontact en de veiligheidssleutel, start de loopband opnieuw om de uitlijning te controleren. Herhaal dit tot de riem gecentreerd is (Afbeelding B).

De riemspanning aanpassen:


Na de eerste afstelling of na verloop van tijd kan de riem geleidelijk losser worden en opnieuw afgesteld moeten worden.

Haal de stekker uit het stopcontact. Draai tegelijkertijd de linker en rechter afstelbout 1/4 slag rechtsom. Steek de stekker in het stopcontact en de veiligheidssleutel, start de loopband en ga op de band staan om de spanning te controleren. Herhaal dit tot de juiste bandspanning bereikt is (Afbeelding C).


Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de loopband soepel en efficiënt werkt.



Afbeelding A




Afbeelding B



Afbeelding C

Exploded tekening



AANTAL	ITEM	SPEC	QTY
1	Hoofdframe		1
2	Voorrol	φ12*480*φ38*4 41*φ78*20	1
3	Achterrol	φ12*470*φ38*4 25	1
4	Treep plank	T12*481*918	1
5	Rubber kussen	T5.0*30*38	6
6	Bewegend wiel	φ39*22.3	2
7	Schokabsorb erend blok	φ23*10.5	2
8	Ondersteune nd blok	φ24*38	4
9	Zijhek		2
10	Wiellager in beweging	φ6*30	2
11	Lopende riem	T1.4*400*2105	1
12	Riem met meerdere groeven	VEGA 338 J6	1
13	DC snelheidsreg elaar		1
14	Achterkap L	57*70*63	1
15	Achterkap R	57*70*63	1
16	Motor	180v 3,7A,	1
17	Netsnoer		1
18	Bedieningsp aneel weergeven		1
19	Bovendeksel motor	514*220*66	1
20	Motto onder dekking	514*220*53.5	1
21	Enkele draad	rood	1
22	Enkele draad	zwart	1
23	Enkele aardedraad		1
24	Stroomschak elaar		1
25	Bout	M4*10	7
26	Schroef	BT4.0*10	5

AANTAL	ITEM	SPEC	QTY
27	Schroef	M4*8	1
28	Schroef	BT3,0*10	4
29	Schroef	BT4.0*10	2
30	Schroef	M6*20	4
31	Schroef	M6*30	2
32	Schroef	M6*25	2
33	Schroef	M8*30	2
34	Schroef	M5*10	2
35	Schroef	M6*55	2
36	Schroef	M6*45	1
37	Wasmach ine	φ5.5*φ10*1.0	2
38	Wasmach ine	φ6*φ20*T2.0	4
39	Wasmach ine	φ6.6*φ11.8*t1 .6	3
40	Wasmach ine	φ9*φ16*t1.6	2
41	Veerring	φ8.1*φ12.3*t2 .1	2
42	Moer	M6	4
43	Moer	M4	2
44	Schroef	M5*10	1
45	Afstandsbediening		1
46	Monitorkabel		1
47	Veerring	M4	1
48	Fitshow-app		1
49	Enkele draad	rood	1
50	Enkele draad	zwart	
51	Enkele aardedraad		1
52	Filter		1



PL: Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

EN: Marking the equipment with a symbol of a crossed-out waste container informs about prohibition of placing used electrical and electronic equipment with other household waste. According to the WEEE Directive on used electrical and electronic waste management, separate disposal methods must be applied for this type of equipment. A user, who intends to dispose this product, is required to deliver it to a collection point for used electrical and electronic equipment in order to contribute to reuse, recycling, or recovery and consequently, to protect the environment. To do this, contact the point where the device was purchased or local government officials. Hazardous components contained in the electronic equipment can cause long-lasting adverse changes in the environment, as well as have a harmful effect on human health.

CZ: Označení zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpad informuje o zákazu ukládání použitých elektrických a elektronických zařízení společně s ostatním odpadem. Podle směrnice WEEE o nakládání s použitým elektrickým a elektronickým odpadem je nutné pro tento typ zařízení používat oddělené metody likvidace.

Uživatel, který hodlá tento výrobek zlikvidovat, je povinen jej odevzdat na sběrném místě pro použité elektrická a elektronická zařízení, čímž přispěje k opětovnému použití, recyklaci nebo zpracování na druhotné suroviny, a tím přispěje k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem se obraťte na místo, kde byl spotřebič zakoupen, nebo na místní úřad. Nebezpečné složky obsažené v elektronických zařízeních mohou způsobit dlouhodobé nepříznivé změny v životním prostředí a také mít škodlivý vliv na lidské zdraví.

DE: Die Kennzeichnung von Geräten mit einem durchgestrichenen Abfallbehälter weist darauf hin, dass das Produkt vom normalen Haushaltsabfall getrennt gesammelt und entsorgt werden muss. Nach der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte muss man diese Art der Geräte getrennt entsorgen. Der Nutzer, der dieses Gerät entsorgen will, ist dazu verpflichtet, es an die Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zurückzugeben, was zur Wiederverwendung, zum Recycling oder zur Verwertung und damit zum Schutz der Umwelt beiträgt. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden. Gefährliche Komponenten in elektronischen Geräten können zu dauerhaften nachteiligen Veränderungen der Umwelt und zu schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit führen.

SK: Označenie zariadenia symbolom preškrtnutého kontajnera na odpad informuje o zákaze umiestňovať použité elektrické a elektronické zariadenia do iného odpadu z domácnosti. Podľa smernice WEEE o nakladaní s použitým elektrickým a elektronickým odpadom sa pre tento typ zariadenia musia používať oddelené metódy likvidácie. Používateľ, ktorý má v úmysle zlikvidovať tento výrobok, je povinný odovzdať ho na zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia, aby tak prispel k opätovnému použitiu, recyklácii alebo zhodnoteniu a následne k ochrane životného prostredia. Za týmto účelom sa obráťte na miesto, kde bolo zariadenie zakúpené, alebo na predstaviteľov miestnej samosprávy. Nebezpečné zložky obsiahnuté v elektronickom zariadení môžu spôsobiť dlhotrvajúce nepriaznivé zmeny v životnom prostredí, ako aj mať škodlivý vplyv na ľudské zdravie.

NL: Het markeren van de apparatuur met een symbool van een doorgekruiste afvalcontainer informeert over het verbod om gebruikte elektrische en elektronische apparatuur bij ander huishoudelijk afval te plaatsen. Volgens de WEEE-richtlijn voor het beheer van gebruikt elektrisch en elektronisch afval, moeten aparte verwijderingsmethoden worden toegepast voor dit type apparatuur. Een gebruiker die van plan is om dit product weg te gooien, moet het inleveren bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur om bij te dragen aan hergebruik, recycling of terugwinning en zo het milieu te beschermen. Neem hiervoor contact op met het punt waar het apparaat is gekocht of met lokale overheidsfunctionarissen. Gevaarlijke onderdelen in de elektronische apparatuur kunnen langdurige negatieve veranderingen in het milieu veroorzaken en een schadelijk effect hebben op de menselijke gezondheid.



PL: Informacja o Właściwym Zwrocie Zużytych Baterii i Akumulatorów

Zgodnie z ustawą o bateriach (BattG) w Niemczech, jako firma Abisal Sp. z o.o. jesteśmy zobowiązani do informowania naszych klientów o właściwym postępowaniu z zużytymi bateriami litowymi i zestawami baterii wielokrotnego ładowania, wszystkich systemów elektrochemicznych. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące zwrotu i zabezpieczenia zużytych baterii:

1. Zwrot Zużytych Baterii:

Zużyte baterie litowe oraz zestawy baterii wielokrotnego ładowania mogą być zwracane do punktów zbiórki tylko wtedy, gdy są całkowicie rozładowane. Stan "całkowite rozładowanie" oznacza osiągnięcie końca użytkowania, np. wyłączenie urządzenia po osiągnięciu braku napięcia lub pojawienie się zakłóceń funkcjonalnych z powodu niewystarczającego naładowania baterii lub akumulatora.

2. Zabezpieczenie Przed Zwarcie:

Jeśli baterie nie są całkowicie rozładowane, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed zwarcie. Zaleca się, aby bieguny baterii były izolowane za pomocą pasków samoprzylepnych. Jest to ważne, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych ze zwarcie.

Dodatkowe Informacje

1. Oddzielny Recykling "Starych Urządzeń":

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stały się odpadami, muszą być przetwarzane i rejestrowane oddzielnie od stałych odpadów komunalnych. Stare urządzenia nie mogą trafiać do śmieci domowych. Muszą być zbierane w specjalnych systemach zbiórki i recyklingu.

2. Baterie i Akumulatory:

Jeśli to możliwe, sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być utylizowany oddzielnie od wbudowanych baterii i/lub akumulatorów.

3. Możliwość Utylizacji "Starych Urządzeń":

Właściciele starych urządzeń z prywatnych gospodarstw domowych mogą pozbyć się ich w publicznych zakładach utylizacji odpadów lub dostarczyć je do punktów utylizacji powiązanych z producentem lub sprzedawcą. Miejsca utylizacji można znaleźć w Internecie: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>.

4. Informacje o Prywatności:

Stare urządzenia często zawierają prywatne dane, zwłaszcza urządzenia do przetwarzania danych i komunikacji, takie jak smartfony lub dyski twarde. Prosimy o usunięcie wszystkich danych osobowych i prywatnych z utylizowanego sprzętu we własnym interesie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i przyczynienie się do ochrony środowiska.

EN: Information on the Proper Return of Waste Batteries and Accumulators

In accordance with the Battery Act (BattG) in Germany, we as Abisal Sp. z o.o. are obliged to inform our customers about the proper handling of used lithium batteries and rechargeable battery packs of all electrochemical systems. Below are detailed instructions on how to return and secure used batteries:

1. Return of Used Batteries:

Used lithium batteries and rechargeable battery packs may only be returned to collection points when fully discharged. The state of "completely discharged" means that the end of use has been reached, e.g. the device is switched off when no voltage is reached or a functional disturbance occurs due to insufficient charge of the battery or rechargeable battery.

2 Short-circuit protection:

If the batteries are not completely discharged, they must be adequately protected against short-circuiting. It is recommended that the battery terminals are insulated with adhesive strips. This is important to avoid potential short circuit hazards.

Additional information

1 Separate Recycling of 'Old Appliances:

Electrical and electronic appliances that have become waste must be recycled and registered separately from municipal solid waste. Old appliances must not end up in household rubbish. They must be collected in special collection and recycling systems.

2 Batteries and Accumulators:

If possible, electrical and electronic equipment must be disposed of separately from built-in batteries and/or accumulators.

3. Disposability of 'Old Appliances':

Owners of old appliances from private households can dispose of them at public waste disposal facilities or take them to disposal sites linked to the manufacturer or seller. Disposal sites can be found on the Internet: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>.

4 Privacy information:

Old devices often contain private data, especially data processing and communication devices such as smartphones or hard drives. Please remove all personal and private data from the disposed equipment in your own interest.

Thank you for following the above guidelines and contributing to environmental protection.

CZ: Informace o správném odevzdávání odpadních baterií a akumulátorů

V souladu s německým zákonem o bateriích (BattG) jsme jako společnost Abisal Sp. z o.o. povinni informovat naše zákazníky o správném nakládání s použitými lithiovými bateriemi a akumulátory všech elektrochemických systémů. Níže uvádíme podrobné pokyny k odevzdání a zabezpečení použitých baterií:

1. Vrácení použitých baterií:

Použité lithiové baterie a dobíjecí akumulátorové sady lze na sběrná místa vrátit pouze zcela vybité. Stav "zcela vybitý" znamená, že bylo dosaženo konce používání, např. zařízení se vypne, když není dosaženo žádného napětí nebo dojde k poruše funkce v důsledku nedostatečného nabití baterie nebo akumulátoru.

2 Ochrana proti zkratu:

Pokud nejsou baterie zcela vybité, musí být odpovídajícím způsobem chráněny proti zkratu. Doporučuje se izolovat vývody akumulátorů lepicími páskami. Je to důležité, aby se zabránilo potenciálnímu nebezpečí zkratu.

Další informace

1 Oddělená recyklace "starých spotřebičů":

Elektrické a elektronické spotřebiče, které se staly odpadem, musí být recyklovány a evidovány odděleně od pevného komunálního odpadu. Staré spotřebiče nesmí skončit v domovním odpadu. Musí být shromažďovány ve speciálních systémech sběru a recyklace.

2 Baterie a akumulátory:

Elektrická a elektronická zařízení musí být pokud možno likvidována odděleně od vestavěných baterií a/nebo akumulátorů.

3. Likvidace "starých spotřebičů":

Majitelé starých spotřebičů ze soukromých domácností je mohou odevzdat ve veřejných zařízeních na likvidaci odpadů nebo je odvézt do míst určených k likvidaci spojených s výrobcem nebo prodejcem. Místa pro likvidaci lze nalézt na internetu: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>.

4 Informace o ochraně osobních údajů:

Stará zařízení často obsahují soukromé údaje, zejména zařízení pro zpracování dat a komunikaci, jako jsou chytré telefony nebo pevné disky. Ve vlastním zájmu odstraňte z likvidovaných zařízení všechny osobní a soukromé údaje.

Děkujeme, že se budete řídit výše uvedenými pokyny a přispějete k ochraně životního prostředí.

DE: Informationen zur ordnungsgemäßen Rückgabe von Altbatterien und -akkumulatoren

Gemäß dem Batteriegesetz (BattG) in Deutschland sind wir als Abisal Sp. z o.o. verpflichtet, unsere Kunden über den ordnungsgemäßen Umgang mit gebrauchten Lithiumbatterien und Akkus aller elektrochemischen Systeme zu informieren. Nachfolgend finden Sie detaillierte Hinweise zur Rückgabe und Sicherung gebrauchter Batterien:

1 Rückgabe von gebrauchten Batterien:

Gebrauchte Lithiumbatterien und -akkus dürfen nur in vollständig entladene Zustand an Sammelstellen zurückgegeben werden. Der Zustand "vollständig entladen" bedeutet, dass das Ende der Nutzungsdauer erreicht ist, z.B. das Gerät wird bei Spannungslosigkeit abgeschaltet oder es kommt zu einer Funktionsstörung aufgrund unzureichender Ladung der Batterie oder des Akkus.

2 Kurzschlusschutz:

Wenn die Batterien nicht vollständig entladen sind, müssen sie ausreichend gegen Kurzschluss geschützt werden. Es wird empfohlen, die Batteriepole mit Klebestreifen zu isolieren. Dies ist wichtig, um mögliche Kurzschlussgefahren zu vermeiden.

Zusätzliche Informationen

1 Getrenntes Recycling von "Altgeräten":

Elektrische und elektronische Geräte, die zu Abfall geworden sind, müssen getrennt von den festen Siedlungsabfällen recycelt und registriert werden. Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll landen. Sie müssen in speziellen Sammel- und Recyclingsystemen gesammelt werden.

2 Batterien und Akkumulatoren:

Elektro- und Elektronikgeräte sind nach Möglichkeit getrennt von eingebauten Batterien und/oder Akkumulatoren zu entsorgen.

3 Entsorgbarkeit von "Altgeräten":

Besitzer von Altgeräten aus Privathaushalten können diese bei den öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen entsorgen oder sie zu den mit dem Hersteller oder Verkäufer verbundenen Entsorgungsstellen bringen. Entsorgungsstellen sind im Internet zu finden: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>.

4 Informationen zum Datenschutz:

Altgeräte enthalten oft private Daten, insbesondere Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräte wie Smartphones oder Festplatten. Bitte entfernen Sie in Ihrem eigenen Interesse alle persönlichen und privaten Daten von den entsorgten Geräten.

Wir danken Ihnen, dass Sie die oben genannten Richtlinien befolgen und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

SK: Informácie o správnom vrátení použitých batérií a akumulátorov

V súlade so zákonom o batériách (BattG) v Nemecku sme ako spoločnosť Abisal Sp. z o.o. povinní informovať našich zákazníkov o správnom zaobchádzaní s použitými lítiovými batériami a akumulátormi všetkých elektrochemických systémov. Nižšie uvádzame podrobné pokyny na vrátenie a zabezpečenie použitých batérií:

1. Vrátenie použitých batérií:

Použité lítiové batérie a akumulátorové súpravy sa môžu vracat' na zberné miesta len úplne vybité. Stav "úplne vybitý" znamená, že sa dosiahol koniec používania, napr. zariadenie sa vypne, keď sa nedosiahne žiadne napätie alebo dôjde k funkčnej poruche z dôvodu nedostatočného nabitia batérie alebo akumulátora.

2 Ochrana proti skratu:

Ak batérie nie sú úplne vybité, musia byť primerane chránené proti skratu. Odporúča sa, aby boli póly batérie izolované lepiacimi páskami. Je to dôležité, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu skratu.

Ďalšie informácie

1 Separovaná recyklácia "starých spotrebičov":

Elektrické a elektronické spotrebiče, ktoré sa stali odpadom, sa musia recyklovať a evidovať oddelene od tuhého komunálneho odpadu. Staré spotrebiče nesmú skončiť v domácom odpade. Musia sa zbierať v špeciálnych systémoch zberu a recyklácie.

2 Batérie a akumulátory:

Ak je to možné, elektrické a elektronické zariadenia sa musia likvidovať oddelene od zabudovaných batérií a/alebo akumulátorov.

3. Likvidácia "starých spotrebičov":

Majitelia starých spotrebičov zo súkromných domácností ich môžu zlikvidovať vo verejných zariadeniach na likvidáciu odpadu alebo ich odniesť na miesta likvidácie spojené s výrobcom alebo predajcom. Miesta na likvidáciu možno nájsť na internete: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>.

4 Informácie o ochrane osobných údajov:

Staré zariadenia často obsahujú súkromné údaje, najmä zariadenia na spracovanie údajov a komunikáciu, ako sú smartfóny alebo pevné disky. Vo vlastnom záujme odstráňte z likvidovaných zariadení všetky osobné a súkromné údaje.

Ďakujeme, že sa budete riadiť vyššie uvedenými pokynmi a prispějete k ochrane životného prostredia.

NL: Informatie over de juiste terugname van gebruikte batterijen en accu's

In overeenstemming met de Battery Act (BattG) in Duitsland, zijn wij als Abisal Sp. z o.o. verplicht om onze klanten te informeren over de juiste verwerking van gebruikte lithiumbatterijen en oplaadbare batterijpakketten van alle elektrochemische systemen. Hieronder vindt u gedetailleerde instructies voor het retourneren en beveiligen van gebruikte batterijen:

1. Inleveren van gebruikte batterijen:

Gebruikte lithiumbatterijen en oplaadbare batterijpakketten mogen alleen worden ingeleverd bij inzamelpunten als ze volledig ontladen zijn. De toestand "volledig ontladen" betekent dat het einde van het gebruik is bereikt, bijv. het apparaat wordt uitgeschakeld als er geen spanning meer is of er treedt een functiestoring op als gevolg van onvoldoende lading van de batterij of oplaadbare accu.

2 Kortsluitbeveiliging:

Als de accu's niet volledig ontladen zijn, moeten ze afdoende worden beschermd tegen kortsluiting. Het wordt aanbevolen om de accupolen te isoleren met plakstrips. Dit is belangrijk om potentiële kortsluitingsgevaaren te voorkomen.

Aanvullende informatie

1 Gescheiden recyclen van 'Oude apparaten:

Elektrische en elektronische apparaten die afval zijn geworden, moeten worden gerecycled en apart van het vast huishoudelijk afval worden geregistreerd. Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil terechtkomen. Ze moeten worden ingezameld in speciale inzamelings- en recyclingsystemen.

2 Batterijen en accu's:

Indien mogelijk moet elektrische en elektronische apparatuur gescheiden van ingebouwde batterijen en/of accu's worden verwijderd.

3. Verwijdering van "Oude apparaten":

Eigenaars van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze naar openbare afvalverwijderingsinstallaties brengen of naar verwijderingslocaties die verbonden zijn met de fabrikant of verkoper. Verwijderingssites zijn te vinden op het internet: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>.

4 Informatie over privacy:

Oude apparaten bevatten vaak privégegevens, vooral apparaten voor gegevensverwerking en communicatie zoals smartphones of harde schijven. Verwijder in uw eigen belang alle persoonlijke en privégegevens van de afgedankte apparatuur.

Hartelijk dank dat u de bovenstaande richtlijnen volgt en bijdraagt aan de bescherming van het milieu.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:.....
Kod EAN:.....
Data sprzedaży:.....

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętą sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - upływu terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszonej na stronie internetowej:
<https://serwis.abisal.pl/>

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

L.p.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

GUARANTEE CARD

Article name:.....

EAN code:.....

Date of sale:

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller provides guarantee on behalf of the Guarantor within the territory of the Republic of Poland for the period of 24 months from the date of sale: electric power assisted booster 24 months, charger 6 months.
2. The Guarantee will be recognised by the shop or service centre after the client provides:
 - clearly and correctly filled-in guarantee card with the sale stamp and the seller's signature
 - valid purchase confirmation for the equipment including the date of sale / bill, complained product.
3. Possible defects and damages revealed during the guarantee period shall be remedied free of charge within not more than 21 days from the delivery of the product to the shop or service.
4. Should it be necessary to import some components, the guarantee term can be extended by the period required to import such part, however such period shall not be longer than 90 days.
5. The guarantee does not cover:
 - mechanical damages and subsequent defects,
 - damages and defects resulting from incorrect storage and usage of the equipment against its purpose,
 - incorrect assembly and maintenance,
 - damages and consumption of such elements as: cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The guarantee expires in the event of:
 - expiry of the validity term,
 - self-repairs,
 - failure to follow the rules of correct operation.
7. The product handed over for repair should be complete and clean. If some parts are missing, the service is entitled to refuse to accept the product for repair. The service may refuse to accept a dirty product or clean in on the client's expense after the client's written permit.
8. The guarantee does not cover activities related to assembly, maintenance, which, according to the instruction, the user is obliged to perform themselves.
9. The Guarantor also informs that they offer post-guarantee service.
10. The product should be provided in its original packaging and should be secured for shipment.
11. To exercise the guarantee follow the procedure posted on the website: <https://serwis.abisal.pl/>

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notificacion	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

GARANTIEKARTE

Artikelname:.....

EAN-Code:.....

Verkaufsdatum:.....

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Der Verkäufer gewährt im Namen des Garanten eine Garantie für 24 Monate nach dem Verkaufsdatum auf dem Hoheitsgebiet der Republik Polen: Roller 24 Monate, Akku 6 Monate.
2. Die Garantie wird von dem Laden oder dem Service nach Vorlage:
 - der leserlich und korrekt ausgefüllten Garantiekarte mit Verkaufsstempel und Unterschrift des Verkäufers,
 - eines gültigen Kaufnachweises für das Gerät mit dem Verkaufsdatum / Rechnung, der beanstandeten Ware durch den Kunden respektiert.
3. Während der Garantiezeit festgestellte Mängel und Schäden werden innerhalb von 21 Tagen nach dem Datum der Lieferung an den Laden oder den Service kostenlos repariert.
4. Falls es erforderlich ist, importierte Ersatzteile einzuführen, kann die Gewährleistungsfrist um die Zeit, die erforderlich ist, um den Import durchzuführen, jedoch nicht länger als 90 Tage verlängert werden.
5. Die Garantie umfasst nicht:
 - mechanische Schäden und die durch Schäden verursachten Mängel,
 - Schäden und Mängel infolge unsachgemäßer Verwendung und Lagerung,
 - falsche Montage und Wartung,
 - Beschädigung und Verschleiß von Elementen wie: Kabeln, Riemen, Gummielementen, Pedalen, Schwammhaltern, Rädern, Lagern usw.
6. Die Garantie erlischt:
 - nach Ablauf der Haltbarkeit,
 - bei freiwilligen Reparaturen,
 - Nichteinhaltung der Regeln für den ordnungsgemäßen Betrieb.
7. Das zu reparierende Produkt sollte vollständig und sauber sein. Bei Feststellung von Mängeln ist der Service, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Im Falle der Lieferung eines verschmutzten Produkts kann der Service die Annahme verweigern oder auf Kosten des Kunden mit seiner schriftlichen Genehmigung die Reinigung durchführen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Tätigkeiten im Zusammenhang mit Montage und Wartung, zu deren Durchführung der Benutzer gemäß der Bedienungsanleitung selbst verpflichtet ist.
9. Der Garant teilt ferner mit, dass er einen Nachgarantieservice durchführt.
10. Das Produkt sollte sich in der Originalverpackung befinden und für den Versand gesichert sein.
11. Um die Garantie zu beanspruchen, folgen Sie dem Reklamationsverfahren auf der Website: <https://serwis.abisal.pl/>

Im Falle der Nichtübereinstimmung des verkauften Gegenstandes mit dem Vertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe auf Kosten des Verkäufers zu. Die Garantie beeinflusst diese Rechtsbehelfe nicht.

DAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN BESTIMMT

VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

Lfd. Nr.	Datum der Anmeldung	Datum der Ausgabe	Verlauf der Reparaturen	Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer)

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polska po dobu 24 měsíců od data prodeje: skútr 24 měsíců, baterie po dobu 6 měsíců.
2. Záruka bude respektována obchodem nebo servisem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněného záručního listu s razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platného doklad o koupi produktu s datem prodeje (účtu),
 - reklamovaného produktu.
3. Jakékoli závady a poškození odhalené během záruční doby budou opraveny bezplatně nejdéle do 21 dnů ode dne doručení do obchodu nebo servisu.
4. Je-li třeba produkt převézt z jiné země, může být záruční lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k jeho vrácení, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození a vady způsobené nimi,
 - poškození a vady vyplývající z nesprávného použití a skladování,
 - špatnou montáž a údržbu,
 - poškození a opotřebenění součástí které podléhají zkáze, jako jsou kabely, pásy, pryžové prvky, pedály, držáky na houby, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká, pokud:
 - vyprší její platnost,
 - bylo do produktu neodborně zasaženo,
 - nebyla dodržena pravidla řádné údržby.
7. Produkt dodaný do opravy by měl být kompletní a čistý, v opačném případě má servis právo odmítnout přijetí produktu do opravy. V případě dodání špinavého produktu může servis odmítnout jeho přijetí do opravy, nebo na náklady zákazníka stroj vyčistit s jeho písemným svolením k čištění.
8. Záruka se nevztahuje na činnosti související s montáží a údržbou, které musí podle uživatelské příručky provádět sám uživatel.
9. Ručitel také informuje, že provozuje pozáruční servis.
10. Výrobek by měl být v původním obalu a zajištěn pro přepravu.
11. V případě reklamace zboží prosím postupujte podle návodu na webových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)

ZÁRUČNÁ KARTA

Názov článku:.....
EAN kód:.....
Dátum predaja:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Predávajúci poskytuje záruku v mene ručiteľa na území Poľskej republiky na obdobie 24 mesiacov od dátumu predaja: elektrický posilňovač 24 mesiacov, nabíjačka 6 mesiacov.
2. Záruka bude uznaná predajňou alebo servisným strediskom po poskytnutí zákazníkom:
 - jasne a správne vyplnený záručný list s pečiatkou predaja a podpisom predávajúceho
 - platné potvrdenie o kúpe zariadenia vrátane dátumu predaja/účtu, reklamovaný výrobok.
3. Prípadné vady a poškodenia zistené počas záručnej doby sa bezplatne odstránia najneskôr do 21 dní od doručenia výrobku do predajne alebo servisu.
4. Ak by bolo potrebné doviezť niektoré súčasti, záručná doba sa môže predĺžiť o dobu potrebnú na dovoz takejto súčasti, táto doba však nesmie byť dlhšia ako 90 dní.
5. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia a následné vady,
 - poškodenia a závady vyplývajúce z nesprávneho skladovania a používania zariadenia v rozpore s jeho účelom,
 - nesprávnu montáž a údržbu,
 - poškodenia a spotrebu takých prvkov, ako sú: káble, popruhy, gumové časti, pedále, hubové rukoväte, kolesá, ložiská atď.
6. Záruka zaniká v prípade:
 - uplynutím doby platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržania pravidiel správnej prevádzky.
7. Výrobok odovzdaný na opravu by mal byť kompletný a čistý. Ak niektoré časti chýbajú, servis je oprávnený odmietnuť prijatie výrobku do opravy. Servis môže odmietnuť prevziať znečistený výrobok alebo ho vyčistiť na náklady klienta po jeho písomnom súhlase.
8. Záruka sa nevzťahuje na činnosti spojené s montážou, údržbou, ktoré je podľa návodu povinný vykonať užívateľ sám.
9. Garant zároveň informuje, že ponúka pozáručný servis.
10. Výrobok by mal byť dodaný v originálnom balení a mal by byť zabezpečený na prepravu.
11. Na uplatnenie záruky postupujte podľa postupu zverejneného na webovej stránke: <https://serwis.abisal.pl/>.

V prípade nesúladu predanej veci so zmluvou má kupujúci zo zákona právo na právne prostriedky nápravy od predávajúceho a na jeho náklady. Záruka nemá vplyv na tieto opravné prostriedky.

ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA REHABILITÁCIU A TERAPIU

POZNÁMKY K PRIEBEHU OPRÁV

Položka	Dátum notifikácie	Dátum poskytnutia	Priebeh opravy	Podpis príjemcu (predajňa, vlastník)

GARANTIEKAART

Naam artikel:.....
EAN-code:.....
Verkoopdatum:.....

GARANTIEVOORWAARDEN:

1. De Verkoper biedt garantie namens de Garant binnen het grondgebied van de Republiek Polen voor een periode van 24 maanden vanaf de verkoopdatum: elektrische booster 24 maanden, lader 6 maanden.
2. De garantie wordt erkend door de winkel of het servicecentrum nadat de klant deze heeft verstrekt:
 - duidelijk en correct ingevulde garantiekaart met het verkoopstempel en de handtekening van de verkoper
 - geldige aankoopbevestiging van de apparatuur met inbegrip van de verkoopdatum / factuur, geklaagd product
3. Eventuele gebreken en beschadigingen die tijdens de garantieperiode aan het licht komen, worden binnen maximaal 21 dagen na levering van het product aan de winkel of service gratis verholpen.
4. Mocht het nodig zijn om bepaalde onderdelen te importeren, dan kan de garantietermijn worden verlengd met de periode die nodig is om een dergelijk onderdeel te importeren, deze periode mag echter niet langer zijn dan 90 dagen.
5. De garantie dekt niet:
 - mechanische schade en daaropvolgende defecten,
 - schade en defecten als gevolg van onjuiste opslag en onjuist gebruik van de apparatuur,
 - onjuiste montage en onjuist onderhoud,
 - schade en verbruik van elementen zoals: kabels, riemen, rubberen onderdelen, pedalen, sponshandvatten, wielen, lagers, enz.
6. De garantie vervalt in geval van:
 - het verstrijken van de geldigheidsduur,
 - zelfreparatie,
 - het niet opvolgen van de regels voor correct gebruik.
7. Het product dat ter reparatie wordt aangeboden moet compleet en schoon zijn. Als er onderdelen ontbreken, heeft de service het recht om het product te weigeren voor reparatie. De service kan weigeren een vuil product in ontvangst te nemen of het op kosten van de klant reinigen na schriftelijke toestemming van de klant.
8. De garantie geldt niet voor werkzaamheden met betrekking tot montage, onderhoud, die de gebruiker volgens de instructie zelf dient uit te voeren.
9. De garantieverstrekker informeert ook dat zij service na garantie bieden.
10. Het product moet worden geleverd in de originele verpakking en moet worden beveiligd voor verzending.
11. Om gebruik te maken van de garantie volgt u de procedure op de website: <https://serwis.abisal.pl/>
In geval van niet-overeenstemming van het verkochte met het contract, heeft de koper volgens de wet recht op rechtsmiddelen van en op kosten van de verkoper. De garantie heeft geen invloed op dergelijke rechtsmiddelen.

DE APPARATUUR NIET BEDOELD IS VOOR REVALIDATIE EN THERAPIE

OPMERKINGEN OVER HET VERLOOP VAN REPARATIES

Item	Datum van kennisgeving	Datum van verstrekking	Verloop van reparaties	Handtekening van de ontvanger (winkel, eigenaar)

NOTATKI

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



HMS-FITNESS.COM



IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

abisal@abisal.pl www.abisal.pl